

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO BUTÓW

MODEL: AG111



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Suszarka przeznaczona jest do użytku CAŁY ROK, dla osób uprawiających każdy sport np: trekking, jogging, jeździectwo, wędkarstwo, jak również dla osób z zwiększoną potliwością stóp lub w celu suszenia obuwia po zamoczeniu podczas opadów deszczu i śniegu.

Cechy produktu:

- Umożliwia pewne, szybkie i bezpieczne wysuszenie obuwia każdego rodzaju
- Uniwersalny rozmiar - długość suszarki to 19cm dzięki czemu pasuje do obuwia o rozmiarach około EU:31 i większych
- Nagrzewa się tylko do określonej, bezpiecznej temperatury, dzięki czemu nie powoduje deformacji i rozklejania się obuwia
- Suszarka jest bezpieczna dla każdego rodzaju materiałów, z których może być wykonane obuwie
- Suszarka jest bardzo wygodna w obsłudze - wystarczy włożyć ją do butów i podłączyć przewodem do gniazdka sieciowego 230V.
- Urządzenie potrzebuje jedynie kilku godzin by skutecznie wysuszyć obuwie, najlepszym sposobem jest włączyć suszenie butów na noc, by rano cieszyć się suchym i ciepłym obuwem
- Specjalny kształt sprawia, iż ciepło dociera do każdej części buta osuszając go równomiernie, a nie tak jak suszenie przy grzejnikach - tylko w jednym miejscu.
- Nareszcie pozbędziesz się problemów z przeponconym obuwem jakie często pojawiają się przy intensywnym uprawianiu sportu.

Specyfikacja:

- Moc: 12W
- Napięcie zasilające: 230V

- Kolor: szary
- Wymiary: 190mm x 57mm x 48mm

2. Obsługa

1. Poluzuj sznurówki butów, które chcesz wysuszyć.
2. Włóż suszarkę do środka obuwia.
3. Podłącz suszarkę do sieci elektrycznej.
4. Po kilku godzinach odłącz suszarkę od sieci elektrycznej i wyjmij ją z obuwia.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
4. Nie używać, gdy kabel sieciowy jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

