

MINI FREZARKA DO PAZNOKKI 2xAA MODEL: AG131F



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Dzięki temu zestawowi każda kobieta sama zadba o wygląd swoich paznokci bez dodatkowych nakładów finansowych i wizyt w salonie kosmetycznym.

Cechy produktu:

- Fantastyczne urządzenie wspomaga codzienny pedicure i manicure.
- Za pomocą tego urządzenia można wyrównać paznokcie, wypolerować je, usunąć stare warstwy tipsów z paznokci. Frezarka umożliwia bardzo precyzyjne grawerowanie dowolnych wzorów na paznokciach.
- Pozwala na bezpieczne i dokładne usunięcie martwego naskórka.
- Płynnie regulowana szybkość obrotów frezarki.
- Szybki i pewny system wymiany końcówek.
- Urządzenie charakteryzuje się cichą i płynną pracą.
- Długi kabel zasilający pozwala na wygodne operowanie urządzeniem.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 2x bateria AA (brak w zestawie)
- Prędkość obrotowa: 3000 - 20000 RPM (obrotów / min)
- Wymiary: 15,5 cm x 2,5 cm
- 2 końcówki / frezy kamienne
- 1 frez metalowy
- 2 frezy polerujące
- Kolor: biały

2. Użytkowanie

Przygotowanie do pracy i obsługa:

- Rozpakować urządzenie.
- Odkręcić górną część frezarki i umieścić w gnieździe 2 baterie AA pamiętając o odpowiedniej polaryzacji!
- Pewnym ruchem wcisnąć wybrany frez w głowicę frezarki.
- Aby uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj różowy przycisk pod głowicą frezarki. Przytrzymuj go do momentu zakończenia pracy. Puszczanie przycisku spowoduje wyłączenie frezarki.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów.
- Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie naprawiaj go na własną rękę! Może to skutkować utratą prawa do rękojmi oraz gwarancji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.