

MASZYNA DO WATY CUKROWEJ

model: AG137/A/B/C/D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Urządzenie do tworzenia cudownie puchatej, słodkiej i wcale nie tak tuczającej waty cukrowej. Znane wszystkim dzieciom – zarówno tym dużym jak i małym, szczególnie z wesołych festynów, wata cukrowa przypomina o szczęśliwych chwilach dzieciństwa. Teraz i Ty możesz stworzyć we własnym domu, na dziecięcym przyjęciu (choć niekoniecznie tylko dla dzieci) ten słodki deser.

2. Montaż

1. Wszystkie części urządzenia wyciągnąć z pudełka.
2. Umyć miskę oraz metalową nakładkę. Wytrzeć do sucha.
3. Umieścić miskę na podstawie urządzenia a następnie obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby rowki miski wsunęły się do otworów na podstawie, dzięki czemu miska zostanie dokładnie umocowana.
4. Nałożyć metalową nakładkę na podstawie urządzenia. Należy upewnić się, że nakładka została odpowiednio mocno wciśnięta.

Uwaga: Niewłaściwe umieszczenie nakładki może spowodować zranienie osoby obsługującej urządzenie lub uszkodzenie maszyny!

5. Urządzenie postawić na równej, płaskiej powierzchni.
6. Urządzenie podłączyć do prądu.

3. Obsługa

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku (pozycja I) i pozostawić na czas ok. 5 minut. Następnie wyłączyć (pozycja 0).

2. Do otworu dozownika na metalowej nakładce nasypać równomiernie 1 miarkę cukru kryształ

UWAGA:

- Nie wsypywać do dozownika więcej niż 1 miarkę cukru!
- **NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE CUKRU KRYSZTAŁ!**
- Nie należy mieszać cukru z innymi produktami (jak np. mleko w proszku, kawa itp.) - może dojść do zablokowania wysuwanej metalowej nakładki.
- Cukru nie wsypywać do innych niż dozownik części maszyny!
- Nie należy używać do robienia waty cukru, który pozostał w dozowniku z poprzedniego użycia – może dojść do zakłócenia obrotów głowicy oraz do niepożądanych drgań, hałasu a nawet uszkodzenia urządzenia.

3. Przełącznik ustawić w pozycji ON. Głowica płytki grzewczej zacznie wirować i nagrzewać się przy pomocy spirali grzewczej.

4. Po 2 - 3 minutach zaczną się tworzyć nitki waty cukrowej. Watę należy nawijać na papierowe rożki (albo patyczek). W tym celu należy kilkakrotnie obrócić rożkiem w pozycji pionowej po okręgu miski. Następnie trzymając papierowy rożek poziomo do miski nawijać na niego watę cukrową.

5. Po nawinięciu waty urządzenie należy wyłączyć.

6. Jeśli chcą Państwo zrobić kolejną watę cukrową należy powtórzyć cały proces od początku.

7. Po zakończeniu używania maszyny. odłączyć ją od prądu, poczekać aż wystygnie i wyczyścić.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

4. Czyszczenie i konserwacja

1. Wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć od prądu. Odczekać do całkowitego wystygnięcia metalowej nakładki z płytką grzewczą.
2. Zewnętrzne i wewnętrzne elementy urządzenia należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków czyszczących, mogących zarysować urządzenie.

UWAGA:

- Żadnych części urządzenia nie należy czyścić benzyną, środkami do czyszczenia mebli, szkła, powierzchni lakierowanych ani innymi środkami zawierającymi substancje łatwopalne lub wybuchowe.
- Nie płukać urządzenia pod bieżącą wodą.
- Żadnych części urządzenia nie należy myć w zmywarce do naczyń.
- Wysuwaną metalową nakładkę można pozostawić w gorącej wodzie do odmoczenia - dzięki czemu łatwiej będzie ją wyczyścić. Nie należy używać środków czyszczących, mogących porysować płytkę.

5. Uwagi i środki ostrożności

- **UWAGA – METALOWA PŁYTKA MASZYNY JEST PO WŁĄCZENIU BARDZO GORĄCA! NIE NALEŻY DOTYKAĆ PŁYTKI KIEDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE! GROZI POWAŻNYM POPARZENIEM!**
- Urządzenie nie powinno używać osoby (w tym również dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że dla ich bezpieczeństwa będą przebywały pod opieką dorosłej osoby lub zostaną poinstruowane przez osobę sprawującą opiekę o sposobie użytkowania urządzenia.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą. Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Kabel elektryczny należy chronić przed uszkodzeniem, nie kłaść na ostrych krawędziach.
- Urządzenia nie stawiać na powierzchniach pochłych.
- Urządzenie można podłączyć do prądu wyłącznie jeśli napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie należy używać go do innych celów.
- Nie trzymać ani nie używać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne lub wybuchowe.
- Urządzenia nie należy włączać z kontaktu mając mokre ręce, nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia urządzenia od kontaktu.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa - uważać żeby nie dotknąć rękoma, miarką ani innymi przedmiotami gorącej metalowej nakładki urządzenia.
- Nie wrzucać urządzenia do wody!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

