

MASZYŃKA DO STRYZENIA PSÓW I KOTÓW

MODEL: AG159A



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości maszynka do strzyżenia zwierząt każdej rasy i o każdym typie sierści.

2. Użytkowanie

- Upewnij się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona.
- Wybierz odpowiedni grzebień dla pożądanego długości strzyżenia. W przypadku strzyżenia długiej sierści zaleca się rozpocząć obcinanie używając nasadki do długich włosów. Następnie możesz użyć nasadki o krótszych ząbkach.
- Podłącz maszynkę do gniazdka sieciowego 230V.
- Rozpocznij strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie.
- Trzymaj urządzenie z głowicą skierowaną do góry i przesunij włącznik do przodu. Głowica tnąca rozpoczyna strzyżenie.
- Po zakończeniu pracy wyczyść urządzenie z włosów za pomocą szczotki.
- Regularnie smaruj głowicę olejem i włącz urządzenie na 5 sekund aby rozprowadzić olej.

3. Specyfikacja

- Zasilanie: 230V
- Czas pracy po naładowaniu: do 60 min.
- Czas ładowania: 8h (pierwsze ładowanie 8-12h)
- Waga: 130 gram

4. Ładowanie

- Przed pierwszym ładowaniem należy całkowicie rozładować urządzenie.
- Przesunij włącznik do tyłu.
- Podłącz ładowarkę do gniazdka i wtyczkę do maszynki.
- Podczas manipulowania wtyczką należy przytrzymać maszynkę aby uniknąć zniszczenia gniazda ładowarki.
- Podczas ładowania zarówno ładowarka jak i maszynka mogą się nagrzewać, to jest normalne zjawisko.
- Czerwona dioda sygnalizuje rozpoczęcie ładowania.

5. Uwagi i środki ostrożności

Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używaj uszkodzonego lub złamanego grzebienia, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
- Nie używaj maszynki w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki.
- Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
- Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwiisał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszynka lub dotykał powierzchni nagrzaných.

Zachowaj powyższe zalecenia. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

IMPORTER: APTEL, <http://hurtownia.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.