



# MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT

model: AG159B

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowa, wysokiej jakości elektryczna maszynka to doskonałe narzędzie do strzyżenia psów każdej rasy i o każdym typie sierści, zarówno w warunkach domowych jak i profesjonalnych. Dzięki ergonomicznemu kształtowi maszynka doskonale pasuje do dłoni i nie męczy jej. Długi kabel zasilacza pozwala wygodnie ładować maszynkę. Urządzenie jest ciche i nie stresuje zwierząt. Istnieje również możliwość regulacji poziomu zasilania i dodatkowego wyciszenia maszynki.

**Dodatkowo w zestawie dołączamy 4 nasadki dystansujące (3, 6, 9 i 12 mm), dodatkowy akumulator, olejek do ich konserwacji oraz szczoteczkę do czyszczenia!**

### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Duża moc wystarcza do strzyżenia większości rodzajów sierści.
- Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą przez co nie płoszy strzyżonych zwierząt.
- Regulacja dystansu strzyżenia (ostrza) pokrętkiem na maszynce.
- Dodatkowe 4 nasadki dystansujące od 3 do 12 mm w komplecie! Pozwalają nam na dokładne dopasowanie długości strzyżonej sierści.
- Maszynkę charakteryzuje ergonomiczny kształt, dzięki czemu nie męczy ona nadgarstków i dłoni podczas pracy. Można nią bardzo precyzyjnie operować i strzyć zwierzaki nawet o delikatnej, podatnej na podrażnienia skórze.
- Bardzo długi kabel zasilający (wraz z zasilaczem sieciowym) o długości aż 1,5 metra sprawi, że możesz jej wygodnie używać bez bliskiego dostępu do gniazdka elektrycznego - np. na podwórku.
- Znakomicie rozwiązany system chłodzenia zapewnia możliwość ciągłej pracy bez przegrzania.

### Specyfikacja:

- Zasilanie: akumulatorowe + dedykowany zasilacz 100V / 240V 50-60Hz (z sieci elektrycznej)
- Moc: 3,5 W
- Materiał: ABS (tworzywo sztuczne)
- Generowany poziom hałasu: 50 dB
- Szerokość ostrza tnącego: 40 mm
- Długość przewodu zasilającego: 2,5 m
- Wymiary maszynki: 18 cm x 5 cm x 4 cm
- Waga maszynki: 0,5 kg

## 2. Instrukcja obsługi:

- Przed pierwszym uruchomieniem upuść 1-2 krople olejku (załączonego w zestawie), na ostrza maszynki.
- Ustaw pożądaną długość strzyżenia z pomocą pokrętki nad włącznikiem (od 0,8 mm do 2 mm, z przeskokiem co 3 mm).
- Jeżeli potrzebujesz, umieść odpowiednią nasadkę dystansującą na ostrzach maszynki (3, 6, 9 lub 12 mm).
- Uruchomienie urządzenia następuje poprzez przesunięcie srebrnego suwaka na froncie urządzenia w górę.
- **Nie używaj maszynki w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!**
- **Urządzenie jest przeznaczone do pracy w trybie bezprzewodowym!**
- **Pamiętaj, aby nie ładować akumulatora podczas jego pracy!** Aby naładować akumulator, podłącz dołączony w zestawie, dedykowany zasilacz do akumulatora (pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji! Biegun dodatni w kablu zasilającym ma kanciasty bok, natomiast ujemny jest zaoblony).
- Proces ładowania jest sygnalizowany świeceniem się czerwonej diody pod włącznikiem. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda zgaśnie. Bezwzględnie należy wtedy odłączyć kabel zasilający, aby nie uszkodzić akumulatora!
- Aby wymienić akumulator, należy pewnym ruchem w dół pociągnąć za perforację na akumulatorze. Pamiętaj o wsunięciu drugiego akumulatora w ten sam sposób!

## 3. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używaj uszkodzonego lub złamanego grzebienia, może to doprowadzić do zranienia.
- Nie używaj maszynki w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki.
- Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
- Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwisał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszynka lub dotykał powierzchni nagranych.

**UWAGA:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

## I Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

## Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

## Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

