



MASZYŃKA DO STRYŻENIA ZWIERZĄT

model: AG159C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowa, wysokiej jakości elektryczna maszynka to doskonałe narzędzie do strzyżenia psów każdej rasy i o każdym typie sierści, zarówno w warunkach domowych jak i profesjonalnych. Dzięki ergonomicznemu kształtowi maszynka doskonale pasuje do dłoni i nie męczy jej. Długi kabel zasilający pozwala wygodnie pracować z dala od gniazdka elektrycznego. Urządzenie jest ciche i nie stresuje zwierząt. Istnieje również możliwość regulacji poziomu zasilania i dodatkowego wyciszenia maszynki.

Dodatkowo w zestawie dołączamy gratis 4 nasadki dystansujące (3, 6, 9 i 12 mm), grzebień, zestaw ostrzy, olejek do ich konserwacji oraz szczoteczkę do czyszczenia!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Duża moc wystarcza do strzyżenia większości rodzajów sierści.
- Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą przez co nie płoszy strzyżonych zwierząt.
- 4 nasadki dystansujące od 3 do 12 mm w komplecie! Pozwalają nam na dokładne dopasowanie długości strzyżonej sierści.
- Maszynkę charakteryzuje ergonomiczny kształt, dzięki czemu nie męczy ona nadgarstków i dłoni podczas pracy. Można nią bardzo precyzyjnie operować i strzyć zwierzaki nawet o delikatnej, podatnej na podrażnienia skórze.
- Bardzo długi kabel zasilający o długości aż 2,5 metra sprawi, że możesz jej wygodnie używać bez bliskiego dostępu do gniazdka elektrycznego - np. na podwórku.
- Znakomicie rozwiązany system chłodzenia zapewnia możliwość ciągłej pracy bez przegrzania.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 100V / 240V 50-60Hz (z sieci elektrycznej)
- Regulacja poziomu zasilania
- Moc: 15W
- Materiał: ABS (tworzywo sztuczne)
- Generowany poziom hałasu: 50 dB
- Szerokość ostrza tnącego: 40 mm
- Długość przewodu zasilającego: 2,5 m
- Wymiary maszynki: 16 cm x 6 cm
- Waga maszynki: 0,5 kg

2. Instrukcja obsługi:

- Przed pierwszym uruchomieniem upuść 1-2 krople olejku (załączonego w zestawie), na ostrza maszynki.
- Umieść odpowiednią nasadkę dystansującą na ostrzach maszynki.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Uruchomienie urządzenia następuje poprzez przesunięcie czarnego suwaka z boku urządzenia w pozycję ON.
- Aby wyregulować długość ostrzy ustaw czarną wajchę z boku urządzenia (przy ostrzach) w pożądanej pozycji.
- **Nie używaj maszynki w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!**
- Istnieje możliwość zmiany napięcia pracy urządzenia z 220V na 110V. Aby tego dokonać należy przesunąć czarne pokrętło z boku urządzenia korzystając z dołączonego w zestawie kluczyka. Standardowo jest ono ustawione w pozycji 220V.

3. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używaj uszkodzonego lub złamanego grzebienia, może to doprowadzić do zranienia.
- Nie używaj maszynki w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki.
- Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
- Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwiisał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszynka lub dotykał powierzchni nagrzaných.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

