

ODKURZACZ KOMINKOWY DO POPIOŁU

MODEL: AG168



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fabrycznie nowy, wysokiej jakości elektryczny odkurzacz kominkowy idealnie nadaje się do usuwania popiołu z domowych kominków, pieców, grillów itp. Dzięki temu urządzeniu pozbędziesz się pozostałości po wypalonym drewnie. Dodatkowo odkurzacz jest skuteczną pomocą podczas czyszczenia suchych, a także i mokrych powierzchni.

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Aby wyczyścić kominek lub piec trzeba skierować dyszę odkurzacza bezpośrednio na popiół i ruszając w lewo i prawo albo ruchem kołowym wyciągać go. Operator odkurzacza powinien trzymać dyszę w pozycji pionowej (w miejscach gdzie jest to możliwe) w odległości jednego cm ponad popiołem –ponieważ popiół powinien sam być zasysany do dyszy, a zanurzenie dyszy w popiele może spowodować jej zatkanie lub wciąganie większych kawałków, które mogą być spalone w późniejszym czasie.
2. Odkurzacz służy do odkurzacza popiołów zimnych lub lekko ciepłych. Usuwanie popiołu można rozpocząć minimalnie 24h po ostatnim paleniu ognia w kominku – gwarantuje to, że popiół nie uszkodzi urządzenia.
3. Po zakończeniu odkurzania urządzeniem należy lekko potrząsnąć/uderzyć w podłogę aby warstwa popiołu pokrywająca filtr zewnętrzny opadła na dno pojemnika.
4. Kiedy moc odkurzacza zauważalnie słabnie prawdopodobnie doszło do zapchania filtra. Aby wyczyścić filtr podstawowy należy odłączyć go od górnej pokrywy (wystarczy go przekręcić i pociągnąć). Następnie należy wyjąć filtr z metalowej obudowy i go wyczyścić np używając do tego domowego odkurzacza.
5. Informacja: popiół zawiera duże ilości potasu i fosforu, może być więc wykorzystany jako nawóz dla roślin ogrodowych.

3. Specyfikacja

- Napięcie zasilające: 230V
- Moc: 1000W
- Pojemność zbiornika: 20L
- Maksymalna temperatura zasysanego popiołu: 50 stopni C
- Kolor zbiornika: czarny
- Długość węża ssącego z jedną z metalowych końcówek: 135cm
- Długość kabla zasilającego: 1m
- Wymiary urządzenia: 40cm x 30cm x 30cm
- Waga: około 4,5kg

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone do użytkowania w sieci 230V.
- Nigdy nie podłączaj odkurzacza do sieci jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Czyść urządzenie za pomocą szmatki i/lub łagodnego detergentu.
- **Odkurzacz pozwala wciągnąć przez dyszę i wąż ssący jedynie popiół i drobne kawałki – usuwanie większych kawałków drzewa lub węgla drzewnego grozi uszkodzeniem odkurzacza i zapchaniem filtra. Większe kawałki powinny być pozostawione w kominku i spalone w późniejszym czasie!**
- Jeżeli zauważysz, że rura lub pojemnik na popiół są gorące, natychmiast przerwij odkurzanie i zaczekaj aż ostygną.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

