

LISTWA OZDOBNA DO AUTA ŚWIATŁOWÓD 12V AG189E



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Wieczna zapalka z krzesiwem to genialne w swej prostocie narzędzie dzięki któremu zawsze rozpalisz ogień - w każdych warunkach! Jest odporne na działanie wody, a zastosowanie magnezowego pręta pozwala wykrzesać iskrę o ogromnej temperaturze nawet 3000 stopni Celsjusza! Zdecydowanie ułatwia to rozpalenie ogniska, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych!

Cechy produktu:

- Wieczna zapalka to niezbędne narzędzie każdego turysty, wędkarza i survivalowca.
- Zapalka jest odporne na trudne warunki atmosferyczne - rozpalisz ogień zawsze i wszędzie!
- Zasada działania jest bardzo prosta! Wystarczy częściowo napełnić pojemnik łatwopalną cieczą (np. naftą czy benzyną), zanurzyć metalową zapalkę w pojemniku, a następnie energicznie pocierać stalową końcówką zapalki o rdzeń aby wywołać iskry i spowodować zapłon.
- **UWAGA: Przed ponownym włożeniem zapalki / rdzenia do pojemnika należy ją bezwzględnie ugasić i ostudzić!**

Specyfikacja:

- Wieczna zapalka z krzesiwem
- Uszczelka zapobiegająca ulatnianiu benzyny
- Metalowy uchwyt do przenoszenia
- Temperatura iskry: do 3000 stopni Celsjusza
- Długość rdzenia zapalki: 3 cm
- Grubość rdzenia: 3 mm
- Wymiary: 4,8 cm x 2,9 cm x 1,0 cm
- Waga: 15 g
- **Kolor: stalowy**

Instrukcja obsługi:

- Pojemnik został wyposażony w wyjmowaną zapalkę stalową zakończoną krzesiwem z łatwopalnym włosiem.
- Po otwarciu opakowania należy wykręcić stalową zapalkę z pojemnika.
- Następnie należy częściowo napełnić pojemnik łatwopalną cieczą (np. naftą albo paliwem do zapalniczek).
- Do pełnego pojemnika włóż zapalkę i zanurz ją w pojemniku.
- Energicznie pocieraj stalowym zakończeniem zapalki o miniaturowy rdzeń aby wywołać iskry i zapłon zapalki.

UWAGA: Przed włożeniem zapalki do pojemnika należy ją ugasić i ostudzić!

- Po ostudzeniu zapalki umieść ją w pojemniku i dokładnie zakręć aby uniknąć ulatniania się oparów nafty/ benzyny (zapalka posiada dodatkową uszczelkę).

Środki ostrożności:

- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie narażać urządzenia na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny mróz).
- **Nie umieszczaj w pojemniku rozgrzanej zapalki aby uniknąć niepożądanego zapłonu!**
- **Nie narażaj napełnionego benzyną / naftą pojemnika na działanie wysokiej temperatury!**
- Nie rozpalaj ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych!
- **Nie udostępniać urządzenia dzieciom! Istnieje wysokie ryzyko poparzenia!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

