



GRILL ELEKTRYCZNY 200W AG225D INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośny, elektryczny grill turystyczny. Idealny na letnie imprezy na świeżym powietrzu! Zastosowanie energii elektrycznej jako "paliwa" pozwala zachować estetyczny wygląd grilla i utrzymać go w czystości. Ruszt i taca są wyjmowane co umożliwi wygodne czyszczenie komory grilla! Solidny, chromowany ruszt pozwoli bezpiecznie przyrządzać jedzenie, a stabilna konstrukcja utrudnia przypadkowe wywrócenie grilla. Wbudowany w grzałkę termostat umożliwia płynną regulację temperatury podczas grillowania.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Zastosowanie energii elektrycznej ułatwia utrzymanie grilla w czystości.
- Gruba blacha i ruszt sprawia, że grill posłuży nam przez kilka sezonów.
- Wyjmowany ruszt i taca ułatwiają czyszczenie komory grilla.
- Wbudowany termostat umożliwia płynną regulację temperatury.
- Umożliwia przygotowanie zdrowszego posiłku niż dania z tradycyjnego grilla!

Specyfikacja:

- Materiał: stal
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 2000W
- Regulacja temperatury (termostat)
- Dioda kontrolna
- Wymiary grilla: 46 cm x 30 cm x 11 cm
- Powierzchnia rusztu: 38 cm x 23 cm
- Długość kabla zasilającego: 1,5 m
- Kolor: czarny

2. Instrukcja obsługi:

- Złóż urządzenie i umieść je na suchej i płaskiej powierzchni.
- Dokładnie wyczyść wszystkie elementy urządzenia przed pierwszym użyciem!
- Przed przygotowaniem pierwszego posiłku podłącz grill do sieci elektrycznej. Ustaw termostat na pozycję MAX i „przepalaj” urządzenie na pusto przez około 5 minut.
- Po przygotowaniu urządzenia, ułóż jedzenie na ruszcie i ustaw termostat na odpowiedniej pozycji (od 1 do MAX) zależnie od rodzaju przygotowywanego posiłku.
- Urządzenie sygnalizuje swoją pracę uruchamiając diodę POWER. Aby wyłączyć grill po przygotowaniu posiłku przesun pokrętkę termostatu w pozycję OFF (dioda zgaśnie).
- **Po każdym użyciu odłączaj urządzenie z sieci elektrycznej i poczekaj aż się schłodzi!**

3. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- Nie dotykaj rusztu i grzałki urządzenia podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu!
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej i pozwól mu się schłodzić. Usuń panel termostatu i grzałkę wyciągając je z obudowy!
- Nie czyść elementów grilla agresywnymi detergentami, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z nagrzanymi elementami urządzenia!
- ZAWSZE podłączaj grilla do kontaktu z uziemieniem (z uwagi na duży pobór mocy).
- ZAWSZE odłączaj urządzenie z sieci elektrycznej po zakończeniu pracy.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, w niedostępnym dla nich miejscu (ryzyko poparzenia oraz porażenia prądem).

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

