



## CIŚNIENIOWA LANCA DO WĘŻA 3/4" AG258A INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ciśnieniowa końcówka, lanca do węża wyposażona w standardowy gwint 3/4". Doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie myjki ogrodowej. Pasuje do standardowych węży ogrodowych w rozmiarze 3/4". Maksymalny zasięg mycia to aż 15 m, dzięki czemu unikniemy ochlapania podczas korzystania z urządzenia. Lanca jest lekka, ale zapewnia pewny chwyt dzięki solidnej, gumowanej ręczce. W komplecie dwa rodzaje końcówek (strumieniowa i spray) oraz przejściówka do złączki 3/4".

### Cechy produktu:

- Ciśnieniowa końcówka, lanca do węża ogrodowego wyposażona w gwint o średnicy 3/4".
- Świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie myjki ogrodowej.
- Pasuje do standardowych węży ogrodowych o rozmiarze 3/4".
- Maksymalny zasięg strumienia wody to aż 15 m, dzięki czemu unikniemy zachlapania.
- Lanca jest lekka, ale zapewnia pewny chwyt (gumowana ręczka).
- Wygodne pokrętko otwierające i zamykające przepływ wody.
- W komplecie dwa rodzaje końcówek (strumieniowa i spray) o średnicy 3 mm oraz przejściówka 3/4 na 1/2".

### Specyfikacja produktu:

- Materiał: aluminium (lanca) / miedź (końcówki) / tworzywo sztuczne (ręczka)
- Maksymalne ciśnienie: 25 bar
- Maksymalna temperatura wody: 60 stopni Celsjusza
- Maksymalna odległość rozpylania: 15 m
- Długość: 46,5 cm
- Średnica końcówki wylotowej: 3 mm
- **Gwint: 3/4"**

## 2. Instrukcja obsługi:

- Wyciągnij urządzenie z opakowania i ustaw zawór w pozycji OFF.
- Nakręć jedną z dwóch końcówek (strumieniowa lub spray) na dyszę wylotową lancy.
- Podłącz źródło wody do gwintu 3 / 4" w tylnej części lancy.
- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nakręć na gwint 3 / 4" przejściówkę (czarną) z 3 / 4" na 1 / 2"
- Podłącz źródło wody do przelotki 1 / 2" w tylnej części lancy.
- Nieużywaną końcówkę nakręć na specjalne miejsce przed tylnym gwintem 3 / 4"
- Ustaw zawór w pozycji ON, aby uruchomić przepływ wody przez dyszę.

## 3. Uwagi i środki ostrożności:

- **UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy (końcówki lancy). Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!**
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci!
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów!
- Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórzonego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

