

# DMUCHAWA ELEKTRYCZNA DO GRILLA MODEL: AG287A



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Elektryczna, ergonomiczna dmuchawa do grilla i kominka. Niezastąpiona podczas rozpalania grilla, ogniska itp. Dzięki niej szybko i bez wysiłku rozpalisz każde palenisko. Ergonomiczna konstrukcja nie męczy dłoni, co znacznie oszczędza czas i redukuje ilość opału potrzebnego do rozpalenia ognia.

#### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Dzięki tej dmuchawie szybko i bez wysiłku rozpalisz grilla, ognisko lub kominek.
- Użycie dmuchawy jest bardzo proste, wystarczy zbliżyć się do ognia lub żaru i przystawić do niego dmuchawę - turbina znajdująca się wewnątrz obudowy wytworzy odpowiedni prąd powietrza, który rozprzestrzeni ogień.
- Znakomicie oszczędza czas i redukuje koszty kupowania dodatkowych rozpałek do grilla czy ogniska.
- Końcówka dmuchawy wykonana z nierdzewnej stali - całkowicie odporna na ogień.
- Ergonomiczna konstrukcja, wygodnie trzyma się ją w dłoni.

#### Specyfikacja:

- Materiał: stal nierdzewna i tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 4x bateria AA (**brak w zestawie!**)
- Wymiary: 18 cm x 6,5 cm x 4 cm
- Kolor: czarno-czerwony
- Opakowanie: blister

### 2. Obsługa

- Umieść 4 baterie AA w urządzeniu, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (polaryzacja została opisana na klapce baterii).
- Uruchom dmuchawę przesuwając suwak włącznika z boku urządzenia.
- UWAGA: Nie zasłaniać czerwonej kratki wentylacyjnej podczas pracy urządzenia! Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie dmuchawy!

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników!
- **Zachować bezwzględną ostrożność podczas podsycania ognia!**
- **Nie kierować dmuchawy w stronę ognia, gdy za paleniskiem znajdują się inne osoby!**
- **Produkt nieodpowiedni dla dzieci! Istnieje ryzyko oparzenia oraz zaproszenia ognia poza kontrolowanym paleniskiem!**

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

