

WIELOFUNKCYJNY STOPER Z KOMPASEM

model: AG356

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Trwały i funkcjonalny stoper sportowy z wbudowanym kompasem. Idealnie wspomaga uprawianie różnych sportów np. bieganie, jazda na rowerze itp.

Cechy produktu:

- Stoper elektroniczny o wysokiej dokładności pomiaru czasu (1/100 sec.) Bardzo wygodny w użytkowaniu.
- Jest odporny na wstrząsy, kurz lub przypadkowe zachlapania mogące wystąpić podczas treningu.
- Duży, wyraźny wyświetlacz, ułatwia odczytanie wyniku pomiaru.
- Stoper wyposażony został w kalendarz, zegar oraz funkcję alarmu.
- Posiada mocny sznurek, który zapewnia doskonale trzymanie stopera, nawet podczas uprawiania wymagających sportów.

Specyfikacja:

- Cyfrowy wyświetlacz: tak
- Kalendarz : tak (wyświetlanie aktualnego dnia tygodnia)
- Alarm: tak
- Chronograf: tak
- Zliczanie okrążeń (rejestrowanie czasu okrążenia bez konieczności przerywania czasu podstawowego)
- Dokładność mierzenia czasu: 1/100 sekundy
- Wbudowany kompas: tak
- Wodoodporność: tak
- Zasilanie: 1xAG13
- Wymiary: 82 x 60 x 20 mm
- Waga: 50g
- Kolor : czarny

2. Obsługa

A) Stoper posiada trzy przyciski do sterowania urządzeniem. Przycisk SPLIT/RESET – resetowanie/ zmiana ustawienia, przycisk MODE – wybór trybu pracy, START/STOP – włączanie/wyłączanie odliczania, zmiana ustawień.

B) **Ustawienie godziny i daty:** W trybie modyfikacji godziny (migające sekundy na

wyświetlaczu) nacisnąć przycisk SPLIT/RESET I ustawić minuty za pomocą przycisku START/STOP, ponownie nacisnąć przycisk SPLIT/RESET I analogicznie ustawić pozostałe parametry(godzina, dzień, miesiąc, dzień tygodnia). Zatwierdzić ustawienia przyciskiem MODE.

C) **Ustawienie alarmu:** W trybie modyfikacji godziny alarmu (migająca godzina na wyświetlaczu) ustawić godzinę za pomocą przycisku START/STOP, nacisnąć przycisk SPLIT/RESET i ustawić minutę alarmu. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem MODE.

D) **Aktywacja/Dezaktywacja alarmu:** W trybie wyświetlania aktualnej godziny nacisnąć i przytrzymać przycisk SPLIT/RESET, a następnie nacisnąć przycisk START/STOP (ikona alarmu pojawi się na wyświetlaczu). Ponownie nacisnąć przycisk START/STOP aby wyłączyć alarm. Puścić oba przyciski.

E) **Stoper:** W trybie stopera włączyć stoper przyciskiem START/STOP. Aby zastopować ponownie nacisnąć przycisk STAR/STOP. Aby zresetować na zatrzymanym stoperze nacisnąć przycisk SPLIT/RESET.

F) **Zliczanie okrążeń:** W trybie włączonego stopera nacisnąć przycisk SPLIT/RESET – na wyświetlaczu pojawi się zliczony czas, a stoper będzie działa dalej. Ponownie nacisnąć przycisk SPLIT/RESET aby powrócić do wyświetlania aktualnego czasu stopera.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie zasilane jest 1 baterią AG13. Gdy ekran zacznie przygasać, oznacza to potrzebę wymiany baterii na nową. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawdopodobne postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawdopodobna utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

