

TURYSTYCZNA SUSZARKA DO WŁOSÓW

AG440C



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Kompaktowa, turystyczna suszarka do włosów. Lekka konstrukcja ułatwia korzystanie z urządzenia w podróży. Wyposażona w wygodny przycisk wielofunkcyjny, który umożliwia szybkie przestawienie prędkości i temperatury nawiewu. W komplecie demontowalny koncentrador powietrza, który ułatwia stylizację fryzury. Możliwość zdjęcia tylnej ścianki w celu wyczyszczenia kurzu. Dodatkowy, praktyczny hak umożliwiający zawieszenie suszarki.

Cechy produktu:

- Kompaktowa, turystyczna suszarka do włosów.
- Lekka konstrukcja ułatwia przewożenie urządzenia.
- Wygodny przycisk wielofunkcyjny do ustawiania temperatury (3) i prędkości (2).
- Wyposażona w demontowalny koncentrador powietrza.
- Zdemontowana tylna ścianka ułatwia czyszczenie wnętrza.
- Praktyczny hak umożliwiający zawieszenie suszarki.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 1500W
- 2 prędkości nawiewu
- 3 poziomy temperatury (w tym chłodna)
- Koncentrador powietrza
- Zdemontowana tylna ścianka
- Hak do zawieszenia
- Wysokość: 22 cm
- Głębokość: 15,5 cm
- Średnica: 7,5 cm
- Kolor: zielony

2. Obsługa

- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230V.
- Przesuń suwak włącznika z pozycji 0 w górę:
 - 1 pozycja – wysoka prędkość / niska temperatura
 - 2 pozycja – średnia prędkość / średnia temperatura
 - 3 pozycja – wysoka prędkość / wysoka temperatura
- Aby wyłączyć urządzenie przesuń suwak włącznika w dół na pozycję ZERO.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- * Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w specyfikacji urządzenia.
- * Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
- * Podczas suszenia należy tak dobrać temperaturę aby nie przegrzać włosów.
- * Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu źródeł wody.
- * Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- * Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
- * Nie zwijać przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu).

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórzonego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wysegregowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

