

**PROSTOWNICA KARBOWNICA 3W1  
MODEL: AG470**



**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

**1. Informacje ogólne**

Prostownica/ Karbownica 3w1 do włosów to gwarancja udanej fryzury w każdym miejscu i czasie!

**Cechy produktu:**

- Produkt wysokiej jakości.
- Błyskawicznie się nagrzewa, posiada płytki równomiernie rozprowadzające ciepło, i **NIE NISZCZY WŁOSÓW!**
- Modelowanie włosów staje się o wiele prostsze dzięki temu urządzeniu. Jako karbownica służy do falowania włosów. Za pomocą jednego przycisku można swobodnie wymienić wkłady tworząc w ten sposób prostownicę.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów : grubych, cienkich, naturalnie kręconych, po trwałej lub włosów farbowanych. Możesz ją więc używać jak często zechcesz nie narażając swoich włosów na utratę witalności!
- Długi kabel zapewnia dużą swobodę w użytkowaniu prostownicy.
- Posiada diodę sygnalizującą działanie - nagrzewanie się płytek.
- Po nagraniu do odpowiedniej temperatury prostownica zużywa zaledwie kilka Watów energii na podtrzymanie temperatury.
- Jest wykonana z wytrzymałego oraz żaroodpornego tworzywa.
- Elegancka i nowoczesna obudowa.

**Specyfikacja:**

- Zasilanie 230V - 50 Hz.
- Moc: 20W.
- Przycisk włączania/wyłączania prostownicy.
- Dioda sygnalizująca zasilanie.
- 3 wymienne pary aluminiowych płytek w zestawie.
- Wymiar pojedynczej płytki: 65mm x 48 mm.
- Podwójna funkcja: karbowanie i prostowanie włosów.
- Ogrzewanie obustronne.
- Kolor: biało-niebieski.

**W zestawie:**

- Prostownica/ Karbownica.
- 3 wymienne pary aluminiowych płytek.

**2. Opis działania**

- Włosy muszą być rozczesane, czyste, lekko wilgotne lub suche.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesunij przycisk ON/OFF dostępny po zewnętrznej stronie urządzenia - zaświeci się dioda sygnalizująca, że prostownica jest włączona.
- Włosy muszą być rozczesane, czyste, lekko wilgotne lub suche.
- Nie używać urządzenia do włosów sztucznych.
- Włosy w kosmykach szerokości kilku centymetrów umieścić między płytkami urządzenia i silnie ścisnąć, przesuwać powoli urządzenie od nasady włosów w kierunku końcówek.
- Nie należy jednorazowo trzymać włosów w prostownicy dłużej niż 20 sekund.
- Przed związaniem lub czesaniem włosów, pozwól na ich ostygnięcie.
- Po zakończeniu modelowania, przesunij przycisk ON/OFF by wyłączyć urządzenie (dioda na obudowie prostownicy zgaśnie)
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie.

**3. Uwagi i środki ostrożności**

- Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
- Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem zasilającym.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
- Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
- Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce itp.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
- Urządzenia elektryczne powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Nie wolno dopuścić do tego, aby dzieci używały lub bawiły się takimi urządzeniami. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki - Pamiętaj aby wyłączyć lampę z prądu przed każdym czyszczeniem!
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.
- Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.



**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.