

TRYMER DO NOSA I USZU

model: AG48



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup trymera.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Tym trymerem możesz delikatnie usunąć włosy z nosa lub uszu. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań prywatnych. Nie jest ono przeznaczone do użytkowania komercyjnego.



Lista części (od lewej): pokrywka komory baterii; bateria; moduł główny; pokrywka zabezpieczająca ostrze;

2. Wkładanie baterii

- Obróć pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć komorę baterii.
- Włóż baterię typu AA/Mignon/LR06. Zwróć przy tym uwagę na prawidłową biegunowość (oznaczenia na komorze baterii).

3. Obsługa

- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nasadka ostrzy 2 jest prawidłowo zamocowana.
- Następnie włącz urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem (przesunięcie przełącznika do góry).
- Ostrożnie wsuń końcówkę nasadki ostrza do nosa lub ucha. Wirujące ostrza bezboleśnie usuwają włosy.
- Po użyciu wyłącz urządzenie (przesunięcie przełącznika w dół).
- Ewentualnie usuń z ostrzy nasadki resztki zgolonego owłosienia, np. za pomocą pędzelka.
- Ostrze możesz raz na jakiś czas przeczyszczyć specjalnym olejem do golarek.

4. Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: bateria 1xAA
- Klasa ochrony: IPX 4

5. Uwagi i środki ostrożności

- Nie używać w miejscach skaleczonych lub podrażnionych.
- Wsuwać urządzenie do nosa lub do ucha tylko na tyle, na ile sięga tam wąski koniec.
- Nie używać urządzenia ze zdeformowanymi lub uszkodzonymi ostrzami.
- Chronić ostrza przed uderzeniami i nie wywierać zbyt mocnego nacisku. W przeciwnym razie ostrza mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie otwierać obudowy - w jej wnętrzu nie ma żadnych elementów obsługowych.
- Chronić przed wilgocią, nie zanurzać w wodzie, nie narażać na wysokie temperatury.
- Urządzenie nie powinno używać osoby (w tym również dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że dla ich bezpieczeństwa będą przebywały pod opieką dorosłej osoby lub zostaną poinstruowane przez osobę sprawującą opiekę o sposobie użytkowania urządzenia.
- Wyjmij baterię z urządzenia, gdy nie będziesz go używał przez dłuższy czas. W przeciwnym wypadku z baterii/akumulatorów może się rozlać kwas.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

