

# WALIZKA PODRĘCZNA - SREBRNA

model: AG508C



## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA SZYFROWEGO

### 1. Informacje ogólne:

Solidna i pojemna walizka na kółkach wykonana z trwałego polikarbonu. Niezastąpiony towarzysz podróży dłuższych i krótszych. Dzięki dość kompaktowym wymiarom zmieści się w ograniczeniach przewoźników lotniczych (np. Wizz Air) jako darmowy bagaż podręczny, który możesz wnieść na pokład bez dodatkowych opłat!

### 2. Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- 4 w pełni obrotowe kółka wykonane z odpornego kauczuku.
- 2 uchwyty (w tym wysuwana rączka).
- 2 komorowa (przegrodowa), w tym jedna zapinana na zamek błyskawiczny.
- Zapinana na podwójny zamek błyskawiczny
- Posiada zamek szyfrowy który uniemożliwia niepowołane otwarcie bez znajomości 3-cyfrowego kodu!

### 3. Specyfikacja:

- Materiał: polikarbon
- Wymiary zewnętrzne: 37 x 23 x 56 cm
- Wymiary wewnętrzne: ok. 34 x 22 x 47 cm
- Pojemność: ok. 42 L
- Waga: ok. 2,5 kg
- Kolor: srebrny

### 4. Obsługa zamka szyfrowego:

- Przesuń plastikowy przycisk nad zamkiem szyfrowym w górną pozycję.
- Następnie, trzymając przycisk w pozycji górnej, kolejno ustaw żądaną cyfrę każdym z pokręteł. Powinny one stawiać delikatny opór i charakterystycznie kliknąć za każdym przesunięciem pozycji o jeden!
- Po wprowadzeniu żądanych trzech cyfr (np. sekwencji 987), chwyć oba suwaki zamka błyskawicznego i umieść je w specjalnych szczelinach obok zamka szyfrowego. Kliknięcie zamka potwierdzi jego umieszczenie w blokadzie.
- Przesuń pokręta na losowe pozycje aby uniemożliwić otwarcie walizki przez niepowołaną osobę.
- Aby ponownie otworzyć walizkę, należy wybrać pokręteł 3 prawidłowe cyfry podane przy kodowaniu zamka (jw.).
- Po wprowadzeniu poprawnego kodu przesuń przycisk nad zamkiem szyfrowym w górną pozycję. Suwaki zamka błyskawicznego zostaną automatycznie oswobodzone.

Ponownego zakodowania zamka dokonuje się w identyczny sposób jak za pierwszym razem.



### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.