

# CYFROWA WAGA KUCHENNA Z MISĄ 5 KG

model: AG51E



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Bardzo dokładna elektroniczna waga kuchenna z misą. Niezbędna w każdej kuchni.

#### Cechy produktu:

- Waga kuchenna o maksymalnym obciążeniu do 5kg.
- Nowoczesny, przyciągający uwagę design sprawia, iż idealnie podkreśla ona piękno każdej kuchni.
- Misa na produkty wykonana z odpornego na uszkodzenia i łatwego do czyszczenia przezroczystego tworzywa.
- Funkcja automatycznej kalibracji.
- Funkcja odliczania wagi pojemnika - przycisk tare.
- Dokładność 1g.
- Waga samoczynnie się wyłącza gdy nie jest używana.
- Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko.


### 2. Duży, czytelny wyświetlacz LCD pięciocyfrowy wyświetla:


- wagę w gramach , uncjach i funtach.
- wyczerpanie baterii (LO)
- przeciążenie (0 -ld)
- niestabilność ważonego produktu (OUT2)

### 3. Specyfikacja

- Maks. Waga 5kg
- Dokładność 1 g
- Duży, czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz LCD 45x15 mm
- Sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania baterii oraz błędów pomiarowych
- Samoczynne wyłączenie
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (w zestawie)
- Wymiary (bez misy): 11,5cm x 18cm x 3,2cm

### 4. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy włożyć 2 baterie AAA do wnętrza wagi.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk 
- Wybrać jednostkę pomiaru ( g, ct, dwt, gn) używając przycisku oznaczonego jako „Unit”.
- Ustawić wagę na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni.

- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można położyć na wadze ważony produkt i po chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu. Zaleca się przed pierwszym ważeniem odczekać kilkanaście sekund aby waga się rozgrzała.
- Aby odjąć wagę opakowania, należy położyć opakowanie produktu na wadze, nacisnąć przycisk „Q/T” i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
- Waga po 60 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk 
- Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” należy wymienić baterie na nowe.

**Uwaga:** jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „0-Ld” należy niezwłocznie odciążyć wagę ponieważ ważony towar jest za ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i może nieodwracalnie uszkodzić jej precyzyjne elementy.

### 5. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze staraj się ułożyć ważony produkt centralnie na szklanej tacce.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej (“do góry nogami”), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyladowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie rozmontowywać na części.
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.