

MASAŻER SZCZOTECZKA DO TWARZY

MODEL: AG525



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna szczoteczka do masażu twarzy i ciała. Marzysz o zdrowo wyglądającej, aksamitnej skórze? Ten produkt jest dokładnie dla Ciebie. Wyposażona w aż pięć wymiennych końcówek o różnych zastosowaniach. Urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu, a zmiana końcówek szybka i bezproblemowa. Doskonale sprawdzi się przy codziennej pielęgnacji skóry.

Cechy produktu:

- Szczoteczka do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, wyposażona w 5 wymiennych końcówek o różnym przeznaczeniu
- **Rolka masująca** - poprawia cyrkulację krwi, tym samym spowalniając proces starzenia
- **2 polerki** - usuwa nagniotki i poleruje szorstką skórę
- **Pumeks** - biały skutecznie usuwa twarde naskórek na piętach
- **Szczoteczka** - dokładnie oczyszcza, rewitalizuje i wygładza skórę
- Urządzenie bardzo wygodne w użyciu, o nowoczesnym designie
- Łatwa i wygodna wymiana końcówek.
- Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg pielęgnacyjny w domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu.

Korzyści:

- Głęboko pobudza naskórek i poprawia wchłanianie wszystkich preparatów kosmetycznych.
- Można nim skutecznie usunąć plamy, zmarszczki, pryszcze, warstwę zrogowaciałą naskórka i pozostałości w porach tak, że skóra wygląda na odświeżoną, oczyszczoną i elastyczną.
- Uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych.
- Nadaje skórze natychmiastowy blask.
- Stymuluje krążenie krwi.
- Poprawia wymianę jonową, wzmacnia produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 2x bateria AA 1,5V
- 2 tryby działania: wolny i szybki
- 5 wymiennych końcówek
- Wymiary: 13 cm x 4,7 cm x 6,9 cm

2. Użytkowanie

- a) Rozpakuj urządzenie z opakowania
- b) Otwórz tylną klapkę i umieść pod nią **2x baterie AA**, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- c) Włóż odpowiednią końcówkę na głowicę z frontu urządzenia, aż do lekkiego kliknięcia
- d) Przesuń suwak włącznika w pozycję LOW, aby uruchomić je w trybie wolnym
- e) Przesuń suwak włącznika w pozycję HIGH, aby uruchomić je w trybie szybkim.
- f) Przesuń suwak w pozycję OFF, aby wyłączyć urządzenie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

