



FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 1300W

model: AG526A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Frytkownica beztłuszczowa o dużej mocy i pojemności! Pozwoli w szybki, wygodny i co najważniejsze zdrowy sposób przygotować mniej lub bardziej skomplikowane posiłki! Od klasycznych frytek aż do pieczonego mięsiva! Sam decydujesz co przygotowujesz - dzięki wykorzystaniu technologii quick air (termoobiegu i cyrkulacji gorącego powietrza) nie musisz już wykorzystywać niezdrowego i ciężkostrawnego tłuszczu w celu przygotowania pysznych frytek bądź innych dań obiadowych. Idealny produkt dla osób dbających o swoje zdrowie bądź linię - potrawy zawierają znacznie mniej tłuszczu niż przygotowane w standardowy sposób!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Urządzenie wykorzystuje system cyrkulacji gorącego powietrza w celu przygotowania posiłku! Dzięki czemu nie wytwarzają się niezdrowe związki chemiczne z przepalonego tłuszczu.
- Frytkownicę niezwykle łatwo utrzymać w czystości. Podczas przygotowywania potraw nie powstaje dym ani wspomniany powyżej tłuszcz!
- System termoobiegu (Quick Air) - bardzo szybko nagrzewa się do maksymalnej temperatury (200 stopni Celsjusza) i jest gotowe do użycia!
- Po trwającym kilka minut podgrzewaniu się do temperatury maksymalnej możesz już umieścić jedzenie w dużej misie o pojemności aż 2,8 L i przygotować swój posiłek w niezwykle prosty sposób!
- Zegar / timer z automatycznym wyłącznikiem i sygnalizacją dźwiękową (gotowości).
- Obudowa doskonale zaizolowana termicznie - uniemożliwia ryzyko poparzenia się!
- Misa wykonana jest z wytrzymałego metalu, co ułatwia późniejsze czyszczenie i konserwację oraz zwiększa jej żywotność.
- Uniwersalna i wielozadaniowa! Pozwala piec, smażyć, grillować, opiekąć i dusić wszelakie potrawy!
- Wbudowany filtr redukuje nieprzyjemne zapachy powstałe podczas przygotowywania jedzenia.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Moc maksymalna: 1300W
- Zasilanie: sieciowe 220V 50-60Hz
- Zakres temperatury: 80-200 stopni Celsjusza
- Timer: od 0 do 30 minut
- Pojemność misy: 2,8 L
- Opakowanie: estetyczne, kartonowe pudełko
- Wymiary: 31 cm x 28 cm
- Waga: 4 kg
- Kolor: biały

2. Instrukcja obsługi:

* Słowo wstępu, podstawowe informacje i środki ostrożności:

→ Przed pierwszym użyciem, wyciągnij koszyk z urządzenia. Następnie korzystając z przycisku na górze uchwytu wyciągnij patelnię z wnętrza koszyka.

→ Dokładnie umyj oba naczynia gorącą wodą i płynem do mycia naczyń, przetrzyj je następnie gąbką aż do pełnego wysuszenia. Oba naczynia można myć w zmywarce!

→ **Pamiętaj, że urządzenie smaży z użyciem gorącego powietrza, nie należy do niego zalewać tłuszczu ani oleju, a jedynie podłączyć je do zasilania sieciowego (elektrycznego) i uruchomić korzystając z niniejszej instrukcji!**

→ Nigdy nie dotykaj wnętrza naczyń, nawet jeżeli korzystałeś z urządzenia tylko przez krótki czas! Istnieje ryzyko poparzenia skóry dłoni! Używaj do tego rączki na froncie koszyka.

→ Nigdy nie wyciągaj koszyka w trakcie pieczenia, aby zmniejszyć ryzyko oparzenia się!

→ Pamiętaj o tym, aby regularnie czyścić urządzenie i koszyk. Należy to oczywiście robić dopiero po jego pełnym ostygnięciu! Używaj do tego gorącej wody, umiarkowanych detergentów i ściereczek.

Uważaj na to, aby nie uszkodzić powierzchni we wnętrzu urządzenia oraz w naczyniach!

→ Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego (wewnętrznego) w suchych warunkach!

→ Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i odłączaj je od sieci elektrycznej kiedy go nie używasz!

* Przyrządzanie potraw:

→ Ułóż składniki które chcesz upiec / usmażyć we wnętrzu patelni. **Pamiętaj, aby NIGDY nie przygotowywać potraw na patelni bez użycia koszyka** (z białym frontem).

→ **Jeżeli urządzenie jest całkowicie zimne bądź jego to pierwsze użycie, do czasu przygotowania potrawy dolicz dodatkowe 3 minuty od momentu włączenia programu!**

→ Po umieszczeniu potraw wewnątrz patelni, a patelni wewnątrz koszyka – umieść całość we wnętrzu frytkownicy.

→ **Wybierz żadaną temperaturę (od 80 do 200 stopni Celsjusza), używając pokrętki na górze i przekręcając je w lewą stronę, aż do ustawienia odpowiedniej temperatury (każda kropka w skali to kolejne 10 stopni Celsjusza).**

→ Następnie **wybierz długość pieczenia korzystając z pokrętki TIMER** na środku i przekręcając je w lewą stronę, aż do ustawienia odpowiedniego czasu (każda kropka w skali to kolejna 1 pełna minuta).

→ Urządzenie posiada **dwie diody kontrolne na szczycie obudowy**. Dioda **ZIELONA** po lewej stronie sygnalizuje bieżące działanie urządzenia. Natomiast dioda **POMARAŃCZOWA** po prawej stronie sygnalizuje pracę urządzenia (pieczenia), zaświeci się ona po przestawieniu górnego pokrętki w pozycję od 80 stopni Celsjusza wzwyż.

→ Po zakończeniu odliczania timera, urządzenie wyda charakterystyczny dźwięk dzwonka, co sygnalizuje zakończenie pracy. Należy teraz sprawdzić czy potrawa jest gotowa wyciągając koszyk za pomocą uchwytu. W razie konieczności dopieczenia potrawy, ponownie ustaw pokrętko temperatury i timera na żądanych pozycjach (w zgodzie z powyższą instrukcją).

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

