

MŁYNEK ELEKTRYCZNY PIEPRZ I SÓL

model: AG55



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup młynka kuchennego.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Elektryczny młynek przeznaczony jest do mielenia soli oraz ziarenek pieprzu każdego rodzaju. Nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i w restauracjach oraz hotelach.

2. Użytkowanie

1. Otworzyć górną nakrętkę przekręcając ją w prawo (do momentu usłyszenia kliknięcia).
2. Zdjąć nakrętkę i włożyć 4 baterie AAA (alkaliczne).
3. Nałożyć górną nakrętkę i zamknąć przekręcając w lewą stronę (do momentu usłyszenia kliknięcia).
4. W celu uzyskania płynnego trybu pracy zaleca się wypełnienie pojemnika do 80% solą lub ziarnkami pieprzu.
5. Uruchomienie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie górnego

przycisku. Aby zmielić sól lub ziarenka pieprzu przycisk należy trzymać wciśnięty!

6. Poluzowanie znajdującej się poniżej śruby zwiększa grubość mielenia. Dokręcenie śruby daje efekt przeciwny.
7. W przypadku zacięcia się urządzenia w trakcie pracy młynkiem należy delikatnie potrząsać - najprawdopodobniej kilka ziarenek pieprzu utknęło w mechanizmie do mielenia.
8. Mechanizm młynka do soli i pieprzu należy raz na jakichś czas oczyścić małą szczoteczką. Unikać kontaktu z wodą.
9. Należy się upewnić, iż podczas łączenia górnej części (zawierającej baterie) z pojemnikiem (na przykład po uprzednim demontażu w celu przeprowadzenia czyszczenia) dwa metalowe druciki znajdujące się w górnej części zostały odpowiednio dopasowane do pojemnika (podświetlenie powinno działać).

3. Uwagi i środki ostrożności

- Podczas długotrwałego nie używania młynka, wyjąć baterie z urządzenia.
- Nie mieszać baterii alkalicznych z akumulatorami.
- Urządzenie nie wymaga w zasadzie konserwacji poza sporadycznym czyszczeniem obudowy i wnętrza wilgotną ściereczką.
- Unikać silnych obciążeń mechanicznych.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dostępu dzieci.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

