

WĘDKARSKI SYGNALIZATOR BRAŃ

model: AG63



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup wędkarskiego sygnalizatora brań.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Sygnalizator pasuje to każdego rodzaju wędki i żyłek, charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, natychmiastową sygnalizacją dźwiękową oraz świetlna przy najdelikatniejszym braniu w obie strony!

2. Użytkowanie

1. Zdjąć tylną osłonę baterii z sygnalizatora.
2. Włożyć 2 baterie LR1 1,5V (alkaliczne).
3. Zamontować z powrotem tylną osłonę baterii.
4. Przykręcić sygnalizator do podpórki wędkarskiej mocno i stabilnie osadzonej w ziemi.
5. Ustawić wędzisko nad sygnalizatorem tak aby linka spoczywała na rolkach sygnalizatora.



6. W tym momencie instalacja urządzenia na stanowisku wędkarskim została zakończona.
7. Włączyć sygnalizator przyciskiem ON/OFF.
8. Sprawdzić działanie, przesuwając żyłkę po rolkach sygnalizatora np. zwijając żyłkę kołowrotkiem – sygnalizator powinien wydać sygnał dźwiękowy i świetlny alarmujący o tym fakcie.
9. Wyregulować ton sygnału za pomocą przycisku Tone.
10. Wyregulować głośność alarmu za pomocą przycisku Volume.
11. Wyregulować czułość sygnalizatora za pomocą przycisku Sensitivity.
12. Montaż i regulacja została zakończona.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Mimo, iż urządzenie jest wodoodporne, nie zanurzać w brudnej wodzie, aby nie dopuścić do osadzenia się osadów i zanieczyszczeń na rolkach mechanizmu sygnalizatora.
- Nie potrząsać, chronić przed uderzeniami.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

