



AG674A

MINUTNIK NA MAGNES BIAŁY INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Elektroniczny minutnik kuchenny z magnesem! Zdecydowanie ułatwia przygotowanie potraw w kuchni. Montowany na magnes, możesz go wygodnie przypiąć do lodówki! Duży i czytelny wyświetlacz LCD ułatwia odczytanie pozostałego czasu. Urządzenie posiada pamięć ostatnio ustawionej wartości oraz dźwiękową sygnalizację upływu czasu. Timer wykonany został z miękkiego, gumowanego tworzywa sztucznego.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Zasilanie: 1x bateria LR1130 (w zestawie)
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Mocowanie za pomocą magnesu
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD
- Sygnalizacja upływu czasu (dźwiękowa)
- Pamięć ostatnio ustawionej wartości
- Wymiary: 7,0 cm x 5,0 cm x 1,0 cm
- **Kolor: biały**

2. Instrukcja obsługi

- Przesuń włącznik (z tyłu urządzenia) w pozycję ON aby włączyć minutnik, bądź pozycję OFF, aby go wyłączyć.
- Uruchom urządzenie wciskając przycisk STOP/START.
- Urządzenie domyślnie wyświetla czas w formacie MIN 00 i SEC 00.
- Kolejne wciśnięcia przycisku MIN ustawiają odpowiednią ilość minut.
- Kolejne wciśnięcia przycisku SEC ustawiają odpowiednią ilość sekund.
- Aby przyspieszyć ustawienie pożądanego czasu – przytrzymaj przycisk MIN / SEC.
- Aby wyzerować czas przytrzymaj przycisk MIN / SEC aż do wyzerowania.
- Maksymalne ustawienie to 99 minut i 59 sekund. Po ustawieniu pożądanego czasu wciśnij przycisk STOP/START aby uruchomić minutnik. Po zakończeniu odliczania do 00:00 urządzenie uruchomi alarm.
- Aby wymienić baterię otwórz pokrywkę z tyłu obudowy. Wyjmij starą i umieść w gnieździe nową baterię LR1130 pamiętając o odpowiedniej polaryzacji, zakręć klapkę.
- Urządzenie posiada magnes z tyłu obudowy (umożliwiający zawieszenie go).

3. Uwagi i środki ostrożności

- Minutnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.
- Urządzenie zasilane jest z 1 baterii typu LR1130. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki albo łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

