



OSTRZAŁKA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH AG685 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne:

Kompaktowa ostrzałka do piły łańcuchowej. Wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, co umożliwia szybkie naostrzenie łańcucha w przerwie od pracy. Ostrzałka jest kompatybilna z większością pił łańcuchowych z podwójnymi otworami (tj. 14" / 16" / 18" / 20"). Narzędzie posiada dwa uchwyty montażowe, z czego jeden z nich jest regulowany co umożliwia dopasowanie do łańcuchów różnego rodzaju. Ostrzałka wykorzystuje dedykowane ośki (kamienie) do nabycia na oddzielnej aukcji (AG685A).

UWAGA: W zestawie znajduje się 1 kamień do ostrzenia (wewnątrz produktu).

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Kompaktowa ostrzałka do pił łańcuchowych.
- Lekka i wytrzymała, umożliwia szybkie naostrzenie łańcucha w każdych warunkach.
- Ruchose elementy umożliwiają dopasowanie do danego typu łańcucha (od 14 do 20" długości).
- Dedykowane kamienie (ośki) do ostrzenia łańcucha.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kompaktowa konstrukcja
- Dwa uchwyty montażowe
- Prostota użytkowania
- Wymiary: 14,3 cm x 22,5 cm x 2,6 cm
- Wymiary uchwytów: 6 mm x 24 mm
- **Kolor:** żółto-czarny

2. Instrukcja obsługi:

- Otwórz ostrzałkę pociągając blokadę mechaniczną na wierzchu urządzenia.
- Umieść kamień szlifierski w dedykowanym gnieździe ostrzałki.
- Przygotuj piłę z łańcuchem 14/16/18/20" i umieść końcówkę prowadnicy piły w 2 trzpieniach mocujących wewnątrz ostrzałki.
- Zamknij ostrzałkę i przesuń dźwignię blokady mechanicznej w stronę prowadnicy, aby zabezpieczyć urządzenie.
- Dociśnij prowadnicę do twardego podłoża (wciskając czarny element z założonym kamieniem szlifierskim do wnętrza ostrzałki).
- Po zakończeniu ostrzenia ponownie pociągnij blokadę mechaniczną aby otworzyć ostrzałkę, wyciągnij prowadnicę piły i zamknij ostrzałkę.

3. Środki ostrożności:

- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie korzystaj z produktu niezgodnie z przeznaczeniem! Niewłaściwe użytkowanie może skutkować urazem.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie udostępniać urządzenia dzieciom!
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.