

# SUSZARKA DO WŁOSÓW 3W1 AG750



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje ogólne

Wielofunkcyjna szczotka do stylizacji włosów. Dzięki wykorzystaniu funkcji gorącego powietrza (hot air), może posłużyć jednocześnie za klasyczną suszarkę, jak też szczotkę, prostownicę czy lokówkę. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, wystarczy podłączyć je do prądu i uruchomić jeden z 3 programów pracy (w 3 zakresach temperatury oraz 2 zakresach prędkości). Zalecamy korzystać ze szczotki przy lekko wilgotnych włosach, aby osiągnąć najlepszy efekt stylizacji.

#### Cechy produktu:

- Wielofunkcyjna szczotka do stylizacji włosów.
- Wykorzystuje funkcję nadmuchu gorącego powietrza (hot air).
- Może posłużyć za klasyczną suszarkę oraz szczotkę, prostownicę czy lokówkę.
- Wbudowane 3 programy pracy (LOW, MIDDLE, HIGH).
- Regulacja temperatury w 3 zakresach.
- Regulacja prędkości nadmuchu w 2 zakresach.
- Niezwykła prostota obsługi.

#### Specyfikacja produktu:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 1200W
- 3 programy pracy: LOW, MIDDLE, HIGH
- LOW (niska temperatura + duża prędkość)
- MIDDLE (średnia temperatura + średnia prędkość)
- HIGH (wysoka temperatura + duża prędkość)
- 3 zakresy temperatury
- 2 prędkości nadmuchu
- Długość: 31,5 cm
- Szerokość: 7,5 cm
- Grubość: 4 cm
- **Kolor: czarno-różowy**
- Długi kabel zasilający
- Opakowanie: kartonowe

### 2. Obsługa

- Przed użyciem dokładnie umyj i wysusz włosy. W razie potrzeby zastosuj też odżywkę.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230V.
- Przesuń pokrętko w dolnej części urządzenia w odpowiednią pozycję:  
1 pozycja – LOW wysoka prędkość / niska temperatura  
2 pozycja – MIDDLE średnia prędkość / średnia temperatura  
3 pozycja – HIGH wysoka prędkość / wysoka temperatura
- Aby wyłączyć urządzenie przesuń pokrętko włącznika w pozycję OFF.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w specyfikacji urządzenia.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
- Podczas suszenia należy tak dobrać temperaturę aby nie przegrzać włosów.
- Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu źródeł wody takich jak wanna, prysznic czy umywalka!
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
- Nie zwiń przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu).

### 4. Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz urządzenie przesuwając pokrętko w pozycję OFF i odłącz wtyczkę od zasilania sieciowego 230V. Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Dokładnie wyczyść szczotkę z nagromadzonych włosów, kurzu i brudu za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki.
- Nie używaj szorstkich przedmiotów do czyszczenia, aby nie uszkodzić elementów szczotki.
- Nie używaj detergentów do czyszczenia urządzenia! Może to spowodować jego uszkodzenie.

**UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

