

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA NA BATERIE



AG751 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa to doskonałe narzędzie służące do czyszczenia i konserwacji biżuterii, stalowych oprawek, golarek czy nawet narzędzi. Dzięki generowanym ultradźwiękom o częstotliwości aż 46 kHz pozwoli skutecznie zdezynfekować umieszczone w komorze przedmioty. Niezwykła prostota użytkowania (wystarczy wcisnąć jeden przycisk i odczekać około 3 minut). Antypoślizgowe stópki eliminują wibracje podczas pracy. Zasilana przez 2 baterie AA 1,5V, nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.

Cechy produktu:

- Kompaktowa myjka ultradźwiękowa zasilana bateryjnie.
- Urządzenie służy do czyszczenia oraz dezynfekcji biżuterii i innych elementów stalowych.
- Wysoka częstotliwość ultradźwięków (aż 46 kHz), zapewnia wysoką skuteczność pracy.
- Niezwykła prostota obsługi (jeden przycisk - 3 minuty czekania).
- Nie wymaga zewnętrznych źródeł energii (można jej używać poza domem).
- Antypoślizgowe stópki eliminują wibracje podczas pracy.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne + stal nierdzewna
- Zasilanie: 2x bateria AA 1,5V
- Moc: 2W
- Częstotliwość fal dźwiękowych: 46 kHz
- Czas pracy: 3 minuty
- Pojemność komory: 250 ml
- Antypoślizgowe stópki
- Wygodna obsługa jednym przyciskiem
- Wymiary zewnętrzne: 19 cm x 7 cm x 6 cm
- **Kolor obudowy: biało-szary**
- Opakowanie: kartonowe

2. Instrukcja obsługi

- Wypakuj urządzenie z pudełka.
- Umieść dwie baterie typu AA 1,5V pod klapką w dolnej części urządzenia, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Zdejmij pokrywkę z górnej części urządzenia i zalej komorę myjki wodą (najlepiej destylowaną).
- Ustaw urządzenie na płaskiej i równej powierzchni upewniając się że przyssawki w dolnej części obudowy dokładnie do niej przylegają
- Umieść w komorze myjki przedmioty które chcesz umyć (np. biżuterię) i szczelnie zamknij pokrywkę.
- Uruchom urządzenie wciskając przycisk I/O w bocznej części urządzenia.
- Po zakończeniu procesu mycia urządzenie wyłączy się samoczynnie. Jeżeli chcesz zakończyć mycie wcześniej – ponownie wciśnij wspomniany przycisk I/O.

3. Uwagi i środki ostrożności

- **Do zasilania urządzenia używać tylko baterii typu AA 1,5V**
- Nie stawiać myjki na gorącej powierzchni.
- Nie czyścić urządzenia agresywnymi detergentami.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie narażać na zalanie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

