



# MASAŻER PRÓŻNIOWY BAŃKA CHIŃSKA

## AG913A

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna bańka chińska z funkcją masażu rozgrzewającego. Masażer doskonale imituje klasyczną bańkę próżniową. Jest całkowicie bezpieczny w porównaniu do bańki z otwartym płomieniem i tak samo efektywny. Wyposażony w regulację intensywności pracy oraz kilka trybów działania. Prosta obsługa za pomocą dotykowych przycisków oraz wyświetlacza LCD. Wbudowany akumulator ładowany za pomocą dołączonego kabla USB-C.

#### Cechy i specyfikacja produktu:

- Elektryczna bańka chińska z funkcją masażu rozgrzewającego.
- Masażer doskonale imituje klasyczną bańkę próżniową.
- Jest całkowicie bezpieczny w porównaniu do bańki z otwartym płomieniem i tak samo efektywny.
- Wyposażony w regulację intensywności pracy oraz kilka trybów działania.
- Prosta obsługa za pomocą dotykowych przycisków oraz wyświetlacza LCD.
- Wbudowany akumulator ładowany za pomocą dołączonego kabla USB-C.

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: wbudowany akumulator 1200mAh + USB-C 5V DC
- Napięcie: 3,7V
- Wyświetlacz LCD
- Kilka trybów pracy
- Regulacja intensywności
- Port USB-C
- Wysokość: 7,8 cm
- Średnica: 9,4 cm
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kolorowe pudełko

#### Instrukcja obsługi

- Umieść urządzenie bezpośrednio nad masowanym miejscem.
- Podłącz kabel USB-C do gniazda z boku urządzenia w celu naładowania akumulatora.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora odłącz kabel USB-C z gniazda urządzenia.
- Przytrzymaj przycisk włącznika I/O przez około 2 sekundy aby uruchomić masażer. Domyślną funkcją jest masaż próżniowy.
- Wciśnij przycisk nad wyświetlaczem (ZYGZAK) aby wstrzymać masaż próżniowy.
- Wciśnij przycisk po lewej stronie wyświetlacza (FALA), aby uruchomić funkcję grzania (czerwone światło). Kolejne krótkie wciśnięcia przycisku zwiększają intensywność grzania w skali 1-6 (0 brak).
- Wciśnij przycisk po prawej stronie wyświetlacza (BAŃKA) aby wyregulować siłę masażu próżniowego. Wciśnij przycisk ponownie, aby zwiększyć intensywność próżni. Kolejne krótkie wciśnięcia przycisku zwiększają intensywność próżni w skali 1-6.
- Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje (za pomocą kombinacji diod) o temperaturze oraz wybranym trybie i sile masażu.
- Aby wyłączyć urządzenie ponownie przytrzymaj przycisk I/O.

**UWAGA:** Należy pamiętać, że optymalny czas masażu to około 20 minut. Po takim czasie urządzenie wyłączy się automatycznie!

#### Podstawowe środki ostrożności

- Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
- **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**
- **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**
- Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekle chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

**UWAGA:** Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez około 20 minut jednorazowo!

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

