



BEZPRZEWODOWA MYSZ SKŁADANA USB

MODEL: AK226D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Fabrycznie nowa składana bezprzewodowa mysz optyczna z 3 przyciskami. Doskonale nadaje się do codziennej pracy na komputerze, gier typu FPS oraz do tworzenia grafiki komputerowej. Symetryczna budowa sprawia, że jest ergonomiczna dla prawo- i leworęcznych użytkowników. Ergonomiczny kształt i niewielka waga sprawia, że myszką wygodnie się steruje. Bardzo miła w dotyku - pokryta specjalnym tworzywem.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Możliwość złożenia myszki - po złożeniu zajmuje 40% mniej miejsca.
- Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Myszka przechodzi w stan czuwania po 5 minutach.
- Nadajnik wkładany do wnętrza myszki gdy jest nieużywany, dzięki temu nigdy go nie zgubisz.
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Interfejs: USB typu A
- Maksymalna odległość działania: 10 m
- Kąt działania: 360 stopni
- Rozdzielczość: 1200 DPI
- Połączenie radiowe: 2,4 GHz
- Liczba przycisków: 3
- Współpracuje z USB 1.1 i USB 2.0
- Podłączenie: Plug & Play
- Kompatybilna z Windows 2000/NT/ME/XP/VISTA/7
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V
- Wymiary po rozłożeniu: 110 mm x 60 mm x 35 mm
- **Kolor: szary**
- W komplecie z nadajnikiem USB
- Opakowanie: pudełko

2. Instalacja i uruchomienie

1. Włącz komputer i zaloguj się do systemu.
2. Podłącz odbiornik myszy bezprzewodowej do wolnego portu USB komputera. Odpowiednie sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie (technologia Plug & Play).
3. Upewnij się, że baterie zostały zainstalowane w myszy, a włącznik zasilania jest włączony.
4. Umieść mysz blisko odbiornika USB.
5. Wciśnij guzik Connect na spodzie myszy. Po odczekaniu chwili będzie można korzystać z urządzenia.

3. Środki ostrożności

1. Należy wyjąć baterie jeżeli mysz nie będzie używana przez dłuższy czas
2. Jeśli mysz znajduje się w stanie uśpienia należy przycisnąć jakikolwiek klawisz myszy albo poruszyć nią, żeby powrócić do stanu aktywności
3. Mysz optyczna nie pracuje poprawnie na powierzchniach lustrzanych takich jak szkło lub podkładki z grafiką trójwymiarową
4. Mysz i nadajnik czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
5. Chronić urządzenie przed gorącem i dostępem wody.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.