

# SUSZARKA DO WŁOSÓW 5W1

DA20



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje ogólne

**Wielofunkcyjna suszarka do włosów - wyposażona w aż 5 końcówek do stylizacji włosów.** Dzięki wykorzystaniu funkcji gorącego powietrza (hot air), może posłużyć jednocześnie za klasyczną suszarkę, jak też szczotkę, prostownicę czy lokówkę. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, wystarczy podłączyć je do prądu i uruchomić jeden z 3 programów pracy (w 3 zakresach temperatury) oraz nałożyć odpowiednią końcówkę. Zalecamy korzystać ze szczotki przy lekko wilgotnych włosach, aby osiągnąć najlepszy efekt stylizacji.

#### Cechy produktu:

- Wielofunkcyjna szczotka do stylizacji włosów.
- Wykorzystuje funkcję nadmuchu gorącego powietrza (hot air).
- Może posłużyć za klasyczną suszarkę oraz szczotkę, prostownicę czy lokówkę.
- Regulacja temperatury w 3 zakresach.
- Niezwykła prostota obsługi.

#### Specyfikacja produktu:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Moc: 1000W
- 3 zakresy temperatury (1 / 2 / 3)
- Długość (bez końcówek): 23 cm
- Średnica: 5 cm
- Długość końcówek (11 / 15 cm)
- **Kolor: szaro-różowy**
- Długi kabel zasilający
- Opakowanie: kartonowe

#### W zestawie (5):

- Nasadka susząca
- Nasadka do kręcenia loków (lewych)
- Nasadka do kręcenia loków (prawych)
- Szczotka wygładzająca
- Szczotka okrągła

### 2. Obsługa

- Przed użyciem dokładnie umyj i wysusz włosy. W razie potrzeby zastosuj też odżywkę.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230V.
- Podłącz odpowiednią końcówkę w górnej części urządzenia, wciskając jednocześnie przycisk PUSH.
- Przesuń suwak włącznika na obudowie urządzenia w odpowiednią pozycję:  
1 pozycja – LOW wysoka prędkość / niska temperatura  
2 pozycja – MIDDLE średnia prędkość / średnia temperatura  
3 pozycja – HIGH wysoka prędkość / wysoka temperatura
- Aby wyłączyć urządzenie przesuń pokrętkę włącznika w pozycję O.
- Odłącz jedną z nasadek wciskając przycisk PUSH.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie!

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w specyfikacji urządzenia.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
- Podczas suszenia należy tak dobrać temperaturę aby nie przegrzać włosów.
- Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu źródeł wody takich jak wanna, prysznic czy umywalka!
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
- Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu).

### 4. Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz urządzenie przesuwając suwak w pozycję O i odłącz wtyczkę od zasilania sieciowego 230V. Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Dokładnie wyczyść szczotkę z nagromadzonych włosów, kurzu i brudu za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki.
- Nie używaj szorstkich przedmiotów do czyszczenia, aby nie uszkodzić elementów szczotki.
- Nie używaj detergentów do czyszczenia urządzenia! Może to spowodować jego uszkodzenie.

**UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

