

ZASILACZ SIECIOWY DO XBOX ONE

MODEL: KX5A



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy do konsoli Microsoft XBOX ONE. Urządzenie umożliwia podłączenie konsoli XBOX ONE do sieci elektrycznej 230V. Zasilacz jest zamiennikiem, doskonale jednak pasuje do wszystkich modeli konsoli XBOX ONE w tym odświeżonej wersji S oraz wzmocnionej X. Kabel zasilacza jest dobrze izolowany i filtrowany co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Zasilacz umożliwiający podłączenie konsoli gier do sieci elektrycznej 100-240 V.
- Przeznaczony do wszystkich modeli konsoli Microsoft XBOX ONE.
- W zestawie znajduje się kabel zasilający z filtrem.
- Zamiennik doskonałej jakości.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: AC 100-240V, 2A, 50/60Hz
- Moc zasilacza: 135 W
- Prąd wyjściowy: 12V-10.83A i 5V-1A
- Wymiary: 17 cm x 6,7 cm x 4,8 cm
- Kolor: czarny

2. Instrukcja obsługi

1. Podłącz kabel zasilający do zasilacza.
2. Podłącz wtyk zasilacza do konsoli XBOX One.
3. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego go gniazdka sieciowego 100-240V.
4. Uruchom konsolę gier.

Uwaga: Zapewnij zasilaczowi swobodny przepływ powietrza. Zasilacz w czasie pracy mocno się nagrzewa i jest to zjawiskiem normalnym. Nie należy przykrywać zasilacza żadnymi przedmiotami aby uniknąć jego przegrzania!

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
- Nigdy nie używaj zasilacza gdy, zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

