

RAMKA CYFROWA LCD 7"

MODEL: M17A / M17B



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Cyfrowa ramka na zdjęcia z czytelnym ekranem LCD o przekątnej 7 cali! Niezwykle cienka (o grubości tylko 9 mm), wyposażona w porty USB oraz czytnik kart SD. To doskonały pomysł na prezent dla osób najbliższych :)

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Elegancka cyfrowa ramka na zdjęcia SUPER SLIM może stanowić subtelny, dyskretny akcent w każdym salonie i biurze czy sypialni. Nowoczesny wygląd idzie w parze z bogatym zestawem funkcji, dzięki którym przeglądanie fotografii może sprawiać jeszcze więcej przyjemności.
- Duży, 7-calowy ekran ramki. Wyświetlany na nim obraz wygląda jak zdjęcie i cechuje się świetnym kontrastem, szczegółowością i wiernością barw.
- Ramka ma funkcje pokaz slajdów z możliwością odtwarzania losowego, sekwencyjnego oraz wyborem efektów przejść pomiędzy wyświetlanymi zdjęciami.
- Oglądanie zdjęć lub filmu można rozpocząć natychmiast po przełożeniu karty pamięci z aparatu do ramki. Możesz również za pomocą ramki słuchać utworów muzycznych - twoje MP3 odtwarzane są prosto z karty pamięci.
- Możliwość włączania i wyłączenia ramki o określonej porze.
- Prostota i elegancja cechują nie tylko wygląd ramki, ale i jej sposób obsługi. Ustawienia można zmieniać albo za pomocą przycisków lub też pilota.
- Ramka może nam służyć jako **zegarek, kalendarz i budzik, czytnik kart, odtwarzacz muzyki, odtwarzacz filmów, ebook reader (txt)**.

Obsługiwane media i formaty:

- Zdjęcia: JPG, GIF
- Filmy: AVI, MP4, FLV, MOV, MPG, M4V
- Muzyka: MP3, WMA, WAV, OGG, ACC, FLAC
- Pliki tekstowe: TXT
- Karty Flash: SD / MMC / MC
- Interfejs w wielu językach: m. in. PL i ENG

Specyfikacja:

- Przekątna ekranu LCD: 7" TFT (262 tysięcy kolorów)
- Jasność: 200 cd/m²
- Proporcje ekranu: 16:9
- Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
- Wbudowana pamięć: brak
- Czytnik kart SD/MMC/MS
- Wejście USB 2.0 typu A
- Wbudowany głośnik
- Możliwość włączania i wyłączenia ramki o ustawionej porze.
- Możliwość odtwarzania filmów, muzyki i zdjęć w wielu formatach!
- Formaty obrazu: autodopasowanie do ekranu, przycięcie, pełny
- Regulacja: jasności oraz podświetlenia
- Wbudowany zegar, alarm i kalendarz
- Pilot IR który pozwala na ustawienie wszystkich funkcji dostępnych dla tej ramki
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 100V-240V
- Grubość ramki - tylko 9 mm!
- Możliwość zmiany języka OSD - w tym język POLSKI
- Wymiary ramki: 20 cm x 13 cm x 0,9 cm
- **Kolor: BIAŁY / CZARNY**

2. Obsługa

1. Urządzenie posiada z tyłu obudowy przyciski funkcyjne:

START/PAUZA (ŚRODEK): zatwierdzenie zmian / sterowanie odtwarzaniem
W LEWO: zmiana ustawień, poprzedni plik
W PRAWO: zmiana ustawień, następny plik
W DÓŁ: przechodzenie w dół w menu
W GÓRĘ: przechodzenie w górę w menu
DOMEK: przejście do menu głównego
COFNIJ (STRZAŁKA): powrót do poprzedniego ekranu (sterować urządzeniem możesz również dołączonym pilotem IR)

2. Opis funkcji MENU głównego:

MAIN MENU (menu główne)
Film / Video – odtwarzacz wideo
Zdjęcia / Photo – przeglądarka zdjęć
Muzyka / Music – odtwarzacz MP3
Przeglądarka / Browser – przeglądarka plików (w tym odczyt .txt)
Kalendarz / Calendar – wyświetlanie kalendarza
Settings – ustawienia (opisane w pkt. 3)

3. Ustawienia (GŁÓWNE):

Wybór kolejnego ustawień – przyciski LEWO / PRAWO

Zmiana ustawianej funkcji – przycisk DÓŁ

Powrót wstecz – przycisk COFNIJ (strzałka)

Zatwierdzanie wybranych ustawień (np. data i czas): START/ŚRODEK

Język: zmiana języka (w tym polski i angielski)

Szybkość klatek (np. czas przejścia między zdjęciami w trybie Photo – interwał wybieramy LEWO-PRAWO): **5s / 10s / 15s / 1min / 15min / 30min**

Powtórz (sposób odtwarzania): losowo / powtórz jeden / powtórz wszystko / pow. wyłączone

Automatyczne odtwarzanie: zdjęcia / muzyka / film / muzyka + zdjęcia / użytkownik (własne)

(jest to ustawienie od którego zależy sposób zachowania ramki po włożeniu zewnętrznego nośnika – np. wybierając ustawienie muzyka – po wpięciu pendrive'a ramka automatycznie przejdzie do odtwarzacza MP3 i zacznie odgrywać zapisane na nośniku pliki)

Automatyczne kopiowanie: wł / wył

Zresetuj ustawienia (UWAGA: przywraca do ustawień fabrycznych)

Odtwarzanie breakpoint: (jeżeli TAK – po uruchomieniu odtwarzacza video ramka zapamiętuje automatycznie wraca do wcześniej zapauzowanego momentu filmu) – jeżeli NIE – tryb domyślny

Jasność: od 1 (brak podświetlenia) do 15 (najmocniej)

Czujnik ruchu: wyłączono / 30 sekund / 1 min / 3 min / 4 min / 5 min

Ustawienia budzika: czas, częstotliwość, wybór dźwięku i głośności, długość, funkcja drzemki

Data: lewo-prawo (rok – miesiąc - godzina) + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)

Tryb: format czasu (12 / 24h)

Czas: lewo-prawo (godzina – minuta + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)

Automatycznie włączanie: określenie jego daty (godzina i minuta)

Automatycznie wyłączanie: określenie jego daty (godzina i minuta)

* **Video Setup (ustawienia filmów):**

Wybierz żądany filmik z listy plików wciskając **GÓRA-DÓŁ** i klikając przycisk **START/ŚRODEK**

Aby zapauzować odtwarzany filmik wciśnij krótko przycisk **START/ŚRODEK**

Aby zmienić głośność (od 0 do 30) kolejno wciskaj przyciski **LEWO-PRAWO**

Aby zmienić film w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk **GÓRA-DÓŁ**

Aby wyjść z odtwarzanego video wciśnij przycisk **COFNIJ/STRZAŁKA**

Wciśnięcie przycisku **FAST-FORWARD** albo **FAST-BACKWARD** na pilocie IR umożliwia szybkie przewijanie odtwarzanego filmu do tyłu bądź do przodu

Powrót do ostatnio zapauzowanego momentu po wyjściu z odtwarzacza video jest możliwe, gdy opcja Odtwarzanie breakpoint w menu głównym jest ustawiona TAK

* **Photo Setup (ustawienia przeglądarki zdjęć):**

Po ustawieniu czasu przejścia między zdjęciami w ustawieniach głównych, przejdź do trybu Photo w menu głównym.

Wybierz żądane zdjęcie z listy plików wciskając **GÓRA-DÓŁ** i klikając przycisk **START/ŚRODEK**

Po uruchomieniu zdjęcia będą one automatycznie przełączać się w wybranym wcześniej interwale (np. 10 sekund) oraz z losowym efektem przejścia (inne co każde zdjęcia)

Wciśnięcie przycisku **START/ŚRODEK** podczas pokazu slajdów umożliwia przejście do wygodnego MENU zmiany slajdu (1/X – prawy górny róg) – **GÓRA-DÓŁ** = zmiana slajdu
Kolejne wciśnięcie przycisku START/ŚRODEK wyświetla szczegółowe informacje o aktualnie wyświetlanym obrazie (rozmiar, rozdzielczość, format pliku oraz jego lokalizację)

Ustawienia zaawansowane przeglądarki zdjęć:

Aby przejść do ustawień zaawansowanych **przytrzymaj** i puść przycisk **COFNIJ/STRZAŁKA** w trakcie pokazu slajdów / zdjęć

Przechodzenie do kolejnych opcji menu zaawansowanego i zatwierdzanie kolejnych ustawień – poprzez kliknięcie przycisku **PRAWO**

1. Obróć: wciskaj kolejno przycisk START/ŚRODEK aby obracać obraz o kolejne 90 stopni

2. Muzyka w tle: umożliwia odtwarzanie muzyki z umieszczonego nośnika (karty SD / pendrive'a) podczas pokazu slajdów – wybór ustawienia (włączono / wyłączono) GÓRA/DÓŁ + zatwierdzenie przyciskiem START/ŚRODEK

3. Prezentacja (umożliwia zmianę sposobu przejścia kolejnych slajdów): domyślnie / żaluzja poziomo / żaluzja pionowo / przesuw w górę / przesuw w dół / przesuw w lewo / przesuw w prawo / rozciągnij w górę / rozciągnij w dół / rozciągnij w lewo / rozciągnij w prawo / mozaika / zmniejszenie / powiększenie / losowo (ustawienie domyślne!)

4. Odstęp (szybkość przesuwania się obrazów w ramach wybranego stylu prezentacji): szybko / środek / powoli

5. Skala (sposób wyświetlania obrazu): automatyczny / oryginalny / przycinanie obrazu / rozciągnięcie obrazu

* **Music Setup (ustawienia muzyki):**

Wybierz żądany plik audio z listy plików wciskając **GÓRA-DÓŁ** i klikając przycisk **START/ŚRODEK** aby rozpocząć odtwarzanie

Aby zapauzować odtwarzany utwór wciśnij krótko przycisk **START/ŚRODEK**

Aby zmienić głośność (od 0 do 30) kolejno wciskaj przyciski **LEWO-PRAWO**

Aby zmienić utwór w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk **GÓRA-DÓŁ**

Aby wyjść z odtwarzanego utworu wciśnij przycisk **COFNIJ/STRZAŁKA**

Wciśnięcie przycisku **FAST-FORWARD** albo **FAST-BACKWARD** na pilocie IR umożliwia szybkie przewijanie odtwarzanego utworu do tyłu bądź do przodu

Zmiana trybu odtwarzania utworów jest możliwa w ustawieniach menu głównego POWTÓRZ: losowo / powtórz jeden (ciągle odgrywa wybrany utwór) / powtórz wszystko / powtarzanie wyłączone

* **Browser (przeglądarka):**

Wybierz żądany folder/plik z listy plików wciskając **GÓRA-DÓŁ** i klikając przycisk **START/ŚRODEK** aby uruchomić plik

Aby wyjść z pliku w którym aktualnie się znajdujemy i przejść o katalog niżej – należy wcisnąć przycisk **COFNIJ/STRZAŁKA**

Urządzenie umożliwia usuwanie plików znajdujących się na zewnętrznym nośniku! W tym celu należy wybrać pożądaną plik wciskając **GÓRA-DÓŁ**. Następnie na pilocie IR należy **długo przytrzymać przycisk EXIT na podświetlonym pliku**. Wyświetli się okno dialogowe w którym możemy zatwierdzić usunięcie klikając TAK bądź odrzucić klikając NO
Do pozostałego poruszania się – stosować sposób z odtwarzaczy plików multimedialnych (jw.)

UWAGA: Urządzenie umożliwia odczyt plików tekstowych jedynie w formacie TXT!

* **Calendar (Kalendarz):**

Po uruchomieniu kalendarza z poziomu menu głównego ukaże się nam widok domyślny zegarka oraz bieżącej daty.

Aby zmienić widok kalendarza (4 rodzaje) należy wcisnąć przycisk **START/ŚRODEK**

Aby przejść do ustawień zaawansowanych **przytrzymaj** i puść przycisk **COFNIJ/STRZAŁKA**.

Ustawienia zaawansowane umożliwiają zmianę kolejno (zmiana ustawienia klawiszami **GÓRA-DÓŁ**)

Data: lewo-prawo (rok – miesiąc - godzina) + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)

Tryb: umożliwia zmianę formatu na 12 lub 24h

Czas: lewo-prawo (godzina – minuta) + (góra – dół – zmiana zaznaczonej wartości)

* **Date&Time (ustawienia daty, godziny, budzika):**

Upewnij się, że alarm jest włączony (status alarmu = TAK)

Kolejne ustawienia umożliwiają wybór czasu, dźwięku, częstotliwości, głośności czy funkcji drzemki zgodnie z opisem w punkcie **Ustawienia GŁÓWNE**

4. Przygotowanie do pracy:

Po rozpakowaniu ramki włóż do slotu USB pendrive z danymi lub obok kartę SD z danymi.

Podłącz ramkę do zasilania sieciowego korzystając z załączonego w zestawie zasilacza! Ramka uruchomi się automatycznie. Sterować ramką za pomocą przycisków na jej tylnej ścianie lub za pomocą pilota (po zdjęciu z niego folii zabezpieczającej).

UWAGA: Pendrive lub karta SD musi być sformatowana w systemie FAT32!

3. Uwagi i środki ostrożności

- **Wszelkie nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem, nieumiejętnie przeprowadzana aktualizacja oprogramowania, uszkodzenia mechaniczne (w tym zabicie ekranu) nie podlegają naprawom gwarancyjnym.**
- Chroń ramkę przed kurzem, zapyleniem, wilgocią, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami, silnymi wstrząsami, upadkiem itp. Urządzenie jest przystosowane do użytkowania w różnych temperaturach (od 0 do 40 stopni Celsjusza) i w środowiskach o różnej wilgotności powietrza. Prosimy chronić ramkę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zanurzeniem w wodzie, działaniem silnego zapylenia.
- Uderzenie, czy wgniecenie obudowy, może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, które nie podlega gwarancji.
- Nie odłączaj ramki od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz ramki.
- Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach). Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowanych nieprawidłowym działaniem ramki czy jej uszkodzeniem.
- Ramka multimedialna może być używana jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworów. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., <http://www.aptel.pl>

Deklaracja zgodności dostępna pod adresem <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

