

ZASILACZ DO MYJEK KARCHER KV/WV



PLS39 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny zasilacz przeznaczony do myjek ciśnieniowych Karcher. Doskonale sprawdzi się jako wysokiej jakości zamiennik oryginalnych zasilaczy do myjek. Pasuje do większości modeli Karcher z serii WV2 oraz WV5.

Parametry techniczne:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Napięcie wejściowe: 230V
- Napięcie wyjściowe: 5,5V
- Częstotliwość: 50Hz
- Prąd maksymalny: 0,6A
- **Kolor: czarny**

Pasuje do modeli:

- KV 4
- KV 4 Home Line
- WV 1
- WV 1 Premium Home Line
- WV 2
- WV 2 + KV4
- WV 5
- WV 50
- WV 60
- WV 71
- WV 75
- KB 5

2. Użytkowanie

Krok 1. Podłącz zasilacz do gniazda naściennego lub listwy (sieci elektrycznej 230V).

Krok 2. Podłącz wtyk zasilający do myjki ciśnieniowej KARCHER.

UWAGA: Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, jeżeli nie zamierzasz z niego korzystać przez dłuższy czas!

UWAGA: Podłączaj zasilacz jedynie do kompatybilnych myjek ciśnieniowych!

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj zasilacz z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwieraj zasilacza gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
- Nie przykrywaj zasilacza podczas jego pracy! Urządzenie musi mieć zapewniony swobodny obieg powietrza.
- Nigdy nie używaj zasilacza gdy, zauważysz, że któryś jego element jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

