

# ŻARÓWKA RGB LED DISCO E27



**ZD7F**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje podstawowe

Kolorowa żarówka dyskotekowa zasilana z sieci elektrycznej. Pasuje do standardowego, dużego gwintu żarówkowego E27. Wyposażona w energooszczędne diody LED o niskim poborze mocy (jedynie 3W). Imitują kolorowe światło RGB, zaś nieregularny kształt kopułki zapewnia fantastyczne efekty świetlne szczególnie w zaciemnionych pomieszczeniach.

#### Cechy produktu:

- Kolorowa żarówka dyskotekowa zasilana z sieci elektrycznej.
- Pasuje do standardowego, dużego gwintu E27.
- Wyposażona w energooszczędne diody LED o niskim poborze mocy.
- Imitują kolorowe światło RGB.
- Nieregularny kształt kopułki zapewnia fantastyczne efekty świetlne w stylu disco.
- Gwint: E27 (duży gwint)
- Napięcie: 230V
- Moc: 3W
- Typ diody: RGB LED
- Kąt świecenia: 120 stopni
- Wysokość: 16 cm
- Średnica: 8 cm
- **Kolor obudowy: biały**

### 2. Instalacja i uruchomienie

Produkt przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń wewnątrz, może być instalowany wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony jest do umieszczenia w oprawce lampy E27.

- Wykręć starą żarówkę z gniazda E27.
- Wkręć żarówkę LED do gniazda E27.
- Włącz lub wyłącz żarówkę LED za pomocą włącznika światła. Diody LED automatycznie zaświecą się i zaczną się obracać imitując kulę disco.

### 3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

**UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

