



## SOLARNA GIRLANDA OGRODOWA 30x LED ZG20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Informacje ogólne:

Klasyczny zegar ścienny wyposażony w sprytny schowek. Umożliwia sprytnie przechowywanie drogocennych drobiazgów w jednej z kilku skrytek. Wygodne otwieranie i zamykanie bez konieczności wprowadzania kodów jak w klasycznym sejfie. Niecodziennosc schowka ochroni Twoje kosztowności przed włamywaczami. Od klasycznego zegara na ścianę odróżnia go tylko większa grubość. Czytelna tarcza i duże wskazówki ułatwiają odczytywanie godziny - w końcu to tylko "zwykły" zegar :)

### Cechy produktu:

- Klasyczny zegar ścienny z analogowymi wskazówkami.
- Wyposażony w kilka sprytnych schodów ułatwiających przechowywanie drobiazgów.
- Wygodne otwieranie i zamykanie bez konieczności wprowadzania kodu.
- Niecodziennosc schowka chroni nasze kosztowności przed wścibskimi włamywaczami.
- Czytelna tarcza i duże wskazówki ułatwiają odczytywanie godziny.

### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- **Zasilanie: 1x bateria AA (brak w zestawie)**
- Średnica zegara: 25 cm
- Grubość: 7 cm
- Średnica skrytki: 22 cm
- Szerokość skrytek: około 7 cm
- Głębokość skrytek: 4,5 cm
- **Kolor: srebrny**

### Instrukcja obsługi:

- Wypakuj urządzenie z pudełka.
- Otwórz wnętrze zegarka / schowka.
- Umieść 1x baterię AA 1,5V w gnieździe, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Ustaw prawidłowy czas obracając pokrętle w pobliżu gniazda baterii.
- Zawieś zegar na ścianie, na przygotowanym wcześniej haczyku.

### Środki ostrożności:

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

