

**ZEGAREK BIURKOWY
TERMOMETR BUDZIK
MODEL: ZG3A**



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Zegar z budzikiem o estetycznej, zwartej budowie. Bardzo łatwy w konfiguracji - steruje się nim za pomocą przycisków na tylnej ścianie obudowy. Posiada bardzo duży wyświetlacz i wbudowany termometr. To urządzenie, które pomoże Ci w chwilach porannego wstawania.

Cechy produktu:

- Zegar z budzikiem o estetycznej, zwartej budowie. Bardzo łatwy w konfiguracji - steruje się nim za pomocą przycisków na tylnej ścianie obudowy.
- Budzik pokazuje godzinę i datę i temperaturę na dużym, wyraźnym i podświetlanym wyświetlaczu.
- Energooszczędny - jeden komplet baterii starczy na długi czas pracy budzika.
- Doskonale rozwiązanie dla każdego śpiocha. Świetnie sprawdzi się również jako prezent dla dzieci i dorosłych.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: **3x bateria 1,5V typu AAA**
- 2 formaty czasu: 12 / 24h
- Kalendarz i alarm z budzikiem
- Termometr (C / F)
- Podświetlanie wyświetlacza (niebieskie)
- Wyświetlacz o wymiarach: 12,5 cm x 5 cm
- Szerokość: 15 cm
- Wysokość: 8 cm
- Grubość: 3 cm
- **Kolor budzika: biały (front), czarny (tył)**

2. Funkcje

- Przedmiot wyświetla: czas, datę (zakres od 2000 do 2099), tydzień oraz temperaturę. Budzik posiada funkcję wyboru 12/24 trybu wyświetlania godziny.
- Zakres czasu: Godzinny - 1 - 12 bądź 0 - 23, Minutowy - 0 - 59, Roczny - 2000 - 2099, miesięczny - 1 - 12, dzienny 1 - 31.
- Dni od Poniedziałku do Niedzieli będą ustawione automatycznie (Standardowo w języku angielskim MON - SUN).
- Zegar Światowy: Czas lokalny oraz światowy może być wyświetlany razem.

Do wyboru jest czas lokalny 16 światowych metropolii w tym:

- Honolulu - HNL (Strefa czasowa: 0, Czas - 10),
- Los Angeles - LAX (Strefa czasowa: 2, Czas - 8),
- Denver - DEN (Strefa czasowa: 3, Czas - 7),
- Chicago - CHI (Strefa czasowa: 4, Czas - 6),

- New York - NYC (Strefa czasowa: 5, Czas - 5),
- Rio De Janeiro - RIO (Strefa czasowa: 7, Czas - 3),
- London - LON (Strefa czasowa: 10, Czas - 0),
- Paryż - PAR (Strefa czasowa: 11, Czas + 1),
- Kair - CAI (Strefa czasowa: 12, Czas + 2),
- Moskwa - MCW (Strefa czasowa: 13, Czas + 3),
- Dubai - DXB (Strefa czasowa: 14, Czas + 4),
- Bangkok - BKK (Strefa czasowa: 17, Czas + 7),
- Hongkong - HKG (Strefa czasowa: 18, Czas + 8),
- Tokio - TYO (Strefa czasowa: 19, Czas + 9),
- Sydney - SYD (Strefa czasowa: 20, Czas + 10),
- Wellington - WLG (Strefa czasowa: 22, Czas + 12).

- Alarm i tryb drzemki: Można ustawić alarm dzienny, do wyboru jest 8 melodii alarmu, można włączyć tryb drzemki. Do wyboru jest 6 znanych melodii jak również 2 standardowe dźwięki budzika.
- Czasomierz: Odliczanie można ustawić w zakresie 23:59:59 - 0:00:00. Kiedy osiągnie ustawiony czas włączy się alarm.
- Termometr: Przedmiot może automatycznie mierzyć i wyświetlać temperaturę w otoczeniu urządzenia w zasięgu 0 °C - 50 °C (bądź 32 °F - 122 °F). By zmienić jednostkę pomiaru ze ° Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie wciśnij przycisk „DOWN”. Granica błędu podczas pomiaru temperatury przeciętnie wynosi +/- 1 °.
- Możliwość wyboru jednego z 7 języków: ENG, NED, POR, ESP, ITA, DEU and FRA. By zmienić język wciśnij przycisk „SET”, ponów czynność aż migać zacznie pole w którym poprzednio znajdowała się informacja o dzisiejszym dniu. By zmienić aktualny język np. „ENG” wciśnij przycisk „DOWN” lub „UP” po wybraniu odpowiedniego języka wciśnij przycisk „SET”.
- Wyświetlacz podświetlany przez wibracje i dźwięk: By włączyć funkcję należy wcisnąć przycisk „SIC”. Podświetlenie włączy się automatycznie po uderzeniu w podłoże na którym się znajduje budzik, dotknięciu urządzenia bądź kłaśnięcia z odległości nie większej niż 1 metr od zegarka.

3. Obsługa

- Po włożeniu baterii 3 x Bateria 1,5V typu AAA urządzenie włączy się automatycznie. Wyświetlacz uruchomi się w normalnym trybie i podświetli się przez 2 sekundy, w tym samym czasie przez 30 sekund będzie można usłyszeć melodię.
- Wcisnąwszy przycisk „MODE” możesz zmienić tryb wyświetlacza „TRYB NORMALNY”, „TRYB ALARMU”, „TRYB CZASU ŚWIATOWEGO”.
- By zmienić format wyświetlania godziny 12/24 w trybie normalnych wyświetlacza wciśnij przycisk „UP”.
- By zmienić jednostkę pomiaru temperatury w trybie normalnym wciśnij przycisk „DOWN”.
- By ustawić godzinę należy w „TRYBIE NORMALNYM” wcisnąć przycisk „SET” a następnie ustawić za pomocą przycisków „DOWN” lub „UP”:

„GODZINA → MINUTA → ROK → MIESIĄC → DZIEŃ → JĘZYK”.

- W „TRYBIE ALARMU” wciśnij przycisk „UP” bądź „DOWN” by włączyć lub wyłączyć „ALARM” oraz „TRYB DRZEMKI”. By ustawić godzinę alarmu należy wcisnąć przycisk „SET”

„GODZINA → MINUTA → MELODIA”.

- *** Pamiętaj by po ustawieniu godziny alarmu nie zapomnieć go włączyć !**

By wyłączyć dźwięk alarmu wciśnij przycisk „LIGHT/SHOOT”.

- *** Pamiętaj, że w Trybie Drzemka urządzenie włączy alarm 2 razy w odstępie 5 minut po podstawowym Alarmie.**

- W „TRYBIE CZASU ŚWIATOWEGO” by zmienić czas miejscowy należy wcisnąć przycisk „DOWN” lub „UP”. Można dokonać wyboru spośród 16 miast.
- By włączyć funkcję odliczania wciśnij przycisk „TIMER” następnie wciśnij przycisk „SET” by ustawić czas odliczania używając przycisków „DOWN” lub „UP”.

„GODZINA → MINUTA → SEKUNDA”.

Odliczanie można ustawić w zakresie 23:59:59 - 0:00:00. Kiedy osiągnie ustawiony czas włączy się alarm.

- **Jeśli żaden przycisk nie zostanie użyty po upływie minuty wyświetlacz powróci do "TRYBU NORMALNEGO".**

4. Uwagi i środki ostrożności

- Zalecamy używanie wysokiej jakości baterii alkalicznych.
- Proszę wymienić baterię jeśli dźwięk alarmu jest niewyraźny bądź kolor wyświetlacza LCD jest słabszy niż zwykle.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Jeśli zamiast poprawnych cyfr wyświetlane są nieregularne figury należy wyjąć baterie i włożyć je ponownie po upływie 10 sekund.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna informacja, sprawdź należy, czy bateria umieszczona została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.
- Wyjmij baterie, kiedy zegar nie jest używany przez dłuższy czas, bądź używany jest sporadycznie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wyleją się baterie.
- Używaj urządzenia ostrożnie - jest bardzo czułe, chroń go przed uszkodzeniami.
- W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niepowinno go wyrzucić do odpadów elektrycznych lub elektronicznych, ponieważ może być szkodliwy dla środowiska. Proszę oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub elektronicznych. W niektórych krajach produkt może zostać przekazany do recyklingu. Proszę oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub elektronicznych. Proszę oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub elektronicznych. Proszę oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub elektronicznych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności prosimy się o oddanie odpadów elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skierować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby prosimy się o oddanie odpadów elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skierować się z dostawcą lub z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

