

PROJEKTOR KULA DISCO MP3 PILOT

model: ZS39

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Absolutny HIT: Kula dyskotekowa sterowana z pilota, z wbudowanym odtwarzaczem MP3, głośnikami idealnie nadaje się do dyskotek, klubów, pubów, imprez okolicznościowych, imprez domowych oraz wspomaga pracę dj-ów.

Cechy produktu:

- Kula dyskotekowa DISCO LED = fantastyczny gadżet na każdą prywatkę, imprezę, 18stkę, sylwestra itp.
- Wystarczy włączyć kulę, a ona zacznie rzucać na otaczające obiekty różnokolorowe, intensywnie świecące, poruszające się wzory.
- Tworzy niesamowity efekt w przyciemnionym pomieszczeniu - poczuj się jak na prawdziwej dyskoteczce.
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z pendrive lub kart SD. Mocne głośniki dostarczą odpowiedniej głośności dźwięku.
- Efekty świetlne w kuli zmieniają się szybciej jak gra muzyka.
- Sterować funkcjami kuli możemy za pomocą wygodnego pilota IR.
- Wbudowane otwory pozwalają na zamocowanie kuli do ściany lub sufitu.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 230V/50Hz
- Moc: 18W
- 6x LED (czerwona, biała, żółta, fioletowa, zielona, niebieska)
- Wbudowane głośniki Stereo
- Wbudowany odtwarzacz Mp3
- Wejście: USB i SD
- Pilot IR
- Wymiary: 180x180x150mm

W zestawie:

- Kula dyskotekowa LED
- Pilot IR

2. Obsługa

A) Wyjąć kulę z opakowania, ustawić w wybranym miejscu lub zawiesić na ścianie i podłączyć do gniazdka sieciowego o napięciu 230V. Włożyć baterie do pilota IR.

B) Po włączeniu kula automatycznie świecić reagując na drgania 'basów' zwiększając szybkość poruszania się.

C) W gniazdo USB kuli można włożyć pendrive (lub kartę SD w gniazdo SD) z plikami MP3, których odtwarzaniem można sterować za pomocą przycisków na kuli lub dołączonym pilotem. Przycisk MODE służy do wyboru źródła dźwięku

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Pilot urządzenia zasilany jest z 2 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację.
- Kulę można zasilac wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu 230V.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem
<http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.