



GŁOŚNIK BLUETOOTH MP3 FM KARAOKE ZS45D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Przenośny głośnik (BOOMBOX) w kształcie kolumny. Wyposażony został w aż 2 niezależne głośniki o łącznej mocy 10W. Dzięki swojej budowie umożliwia odtwarzanie czystego dźwięku o wspaniałej jakości, w najpopularniejszych formatach (MP3, WMA, WAV). Ponadto głośnik został wyposażony w standardowy odtwarzacz muzyki wykorzystujący mnóstwo zaimplementowanych tutaj dodatkowych gniazd rozszerzeń takich jak np. Bluetooth o zasięgu aż 10 metrów oraz AUX w tym port USB oraz slot kart pamięci microSD/TF. Urządzenie posiada również radio FM o standardowym zakresie częstotliwości, wraz z funkcją automatycznego wyszukiwania stacji radiowych i możliwością zapisania aż 10 z nich. Głośnik jest całkowicie bezprzewodowy (ma wbudowany akumulator Li-Io o dużej pojemności, który możesz naładować nawet z użyciem powerbanku bądź zwykłej ładowarki).

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy **przesunąć przełącznik OFF/ON** usytuowany na panelu sterującym urządzenia w pozycję ON. Wyłączenie urządzenia następuje z chwilą przesunięcia przycisku na OFF.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą przycisków usytuowanych w panelu sterującym urządzenia (do tyłu/pauza-stop/do przodu).
3. Regulację głośności wykonuje się **przekręcając pokrętkę W LEWO aby zmniejszyć głośność** albo **przekręcając pokrętkę W PRAWO aby zwiększyć głośność**.
4. **Tryb odtwarzania wybiera się naciskając przycisk MODE (M):**
5. **Dostępne tryby odtwarzania:** Radio FM (FM mode), Line-In, Karta SD, Pamięć USB (AUX mode) oraz Bluetooth). Jeżeli nie włożono żadnej zewnętrznej pamięci do odtwarzacza - dostępny będzie tylko tryb Radio FM!
6. Odtwarzacz zaczyna odtwarzać muzykę automatycznie po włożeniu w odpowiedni slot pendrive'a lub karty pamięci.
7. Urządzenie automatycznie przechodzi w odpowiedni tryb po włożeniu do niego odpowiedniego źródła zewnętrznego (np. pendrive'a bądź karty SD)
8. Odtwarzanie można **wznowić** bądź **wstrzymać** poprzez pojedyncze kliknięcie przycisku **PLAY-PAUSE**.
9. **Radio FM** posiada funkcję automatycznego zapisu do maksymalnie **7 stacji**. Zakres fali i jej aktualna częstotliwość jest podawana na cyfrowym wyświetlaczu (CH01 – CH07).
10. W celu skomunikowania się z zewnętrznym urządzeniem posiadającym moduł Bluetooth należy **wybrać przyciskiem MODE tryb Bluetooth** oraz przy włączonym Bluetooth w urządzeniu, wybrać na nim połączenie z **BT SPEAKER**. Odtwarzaniem muzyki można wtedy sterować bądź z zewnętrznego urządzenia, bądź też przyciskami na panelu sterującym.
11. Do wejścia **Line-In DC-5V** urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na przykład odtwarzacz MP3.
12. Dołączony w zestawie mikrofon należy podłączyć do portu Jack oznaczonego **MIC**.
13. Urządzenie posiada także wbudowany port miniJack 3,5mm (obok przyciski MODE głównego panelu).

14. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia (port Line-In DC-5V) do ładowarki sieciowej 5V lub do komputera za pomocą dołączonego kabełka USB - microUSB. Sygnalizowane jest to świeceniem się **czerwonej diody LED** wewnątrz portu USB.
15. **Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin!** Po tym okresie należy przerwać ładowanie urządzenia. **Nie należy używać głośnika podczas ładowania!**

3. Specyfikacja

- Zasilanie: wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh
- Czas pracy: do 4h
- Czas ładowania: około 3h
- Łączna moc nominalna: 10W
- Dwa wbudowane głośniki stereo
- Pasma przenoszenia dźwięku: 80Hz - 20KHz
- Maksymalna głośność (stosunek sygnału do szumu): 85dB
- Wyświetlacz LCD
- Podświetlenie LED (z możliwością wyłączenia)
- Bluetooth 4.2 - o zasięgu aż do 10 metrów
- Radio FM z automatycznym wyszukiwaniem fal, anteną i pamięcią stacji
- Zakres fal radiowych: 87,5 - 108 MHz (standardowy)
- Mikrofon karaoke w zestawie f
- 1 port USB typu A
- 1 port microUSB (5V DC) - do zasilania i ładowania urządzenia
- Czytnik kart microSD (TF)
- 1 port mini Jack 3,5 mm (słuchawki)
- 1 port Jack 6,3 mm (mikrofon)
- Odtwarzane formaty: MP3, WMA, WAV

4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi to uszkodzeniem akumulatora.
- Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzospółek polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać w władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

