



GŁOŚNIK BLUETOOTH MP3 RADIO FM ZS50A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowy, przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth. Fizyczne przyciski kontrolne w górnej części ułatwiają sterowanie urządzeniem. Moduł Bluetooth umożliwia połączenie z dowolnym urządzeniem mobilnym przy dużym zasięgu. Wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z urządzenia w miejscach bez stałego dostępu do prądu. Dodatkowe złącze DC 5V (microUSB), umożliwia wygodne ładowanie. Moduł FM z pamięcią kanałów umożliwia słuchanie radia, zaś gniazdo kart pamięci microSD oraz port USB zwiększają możliwości użytkowe produktu.

Cechy produktu:

- Kompaktowa konstrukcja głośnika ułatwia jego przenoszenie.
- Ergonomiczny panel kontrolny (w górnej części urządzenia), sprawia że użytkowanie głośnika jest niezwykle proste.
- Dodatkowe złącze DC 5V (microUSB), umożliwiające podłączenie urządzenia do zasilania oraz jego ładowanie. Wystarczy do tego nawet zwyczajny powerbank bądź ładowarka dająca na wyjściu prąd o napięciu 5V.
- Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 o zasięgu aż do 10 metrów. Zapewnia kompatybilność z dowolnym urządzeniem odtwarzającym muzykę.
- Wbudowany akumulator umożliwia korzystanie z głośnika w miejscach bez stałego dostępu do prądu elektrycznego z sieci.
- Moduł FM umożliwia słuchanie radia, zaś gniazdo kart pamięci microSD oraz port USB zwiększają możliwości użytkowe produktu.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: DC 5V 1A (USB)
- Wbudowany akumulator - pojemność 270 mAh
- Moc głośnika: 3W
- Średnica głośnika: 5 cm
- Pasma przenoszenia dźwięku: 100Hz - 20KHz
- Maksymalna głośność (stosunek sygnału do szumu): 85dB
- Bluetooth 3.0 - o zasięgu aż do 10 metrów
- Wbudowane radio FM (pamięć do 9 kanałów)
- Gniazdo kart pamięci microSD (do 32 GB)
- Port AUX
- Czas pracy: 2,5 godziny
- Czas ładowania: 3-4 godziny
- 1 port microUSB (5V DC) - do zasilania i ładowania urządzenia
- Wymiary: 18 cm x 6,5 cm x 4 cm
- Kolor: czarno-niebieski

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy **przesunąć przełącznik OFF/ON** usytuowany na tylnym panelu urządzenia w pozycję ON. Wyłączenie urządzenia następuje z chwilą przesunięcia przycisku na OFF.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych w górnej części urządzenia (do tyłu / do przodu / pauza-stop-play).
3. Regulację głośności wykonuje się **przytrzymując przyciski DO TYŁU aby zmniejszyć głośność** albo **DO PRZODU aby zwiększyć głośność**.
4. **Tryb odtwarzania wybiera się naciskając przycisk MODE (M):**
5. **Dostępne tryby odtwarzania:** Radio FM (FM mode), Karta SD, Pamięć USB, AUX mode (mini-jack 3,5mm) oraz Bluetooth. Jeżeli nie włożono żadnej zewnętrznej pamięci do odtwarzacza - dostępny będzie tylko tryb Radio FM!
6. Odtwarzacz zaczyna odtwarzać muzykę automatycznie po włożeniu w odpowiedni slot pendrive'a, karty pamięci microSD albo nadajnika do portu AUX 3,5 mm (w tylnej części urządzenia).
7. Urządzenie automatycznie przechodzi w odpowiedni tryb po włożeniu do niego odpowiedniego źródła zewnętrznego (np. pendrive'a bądź karty SD)
8. Odtwarzanie można **wznowić bądź wstrzymać** poprzez pojedyncze kliknięcie przycisku **PLAY-PAUSE**.
9. **Radio FM** posiada funkcję automatycznego zapisu do maksymalnie **9 stacji**. Aby zeskanować wszystkie stacje należy przytrzymać przycisk SCAN na głośniku. Nie ma możliwości usuwania pojedynczych, zapisanych fal radiowych. Częstotliwość można zmienić wciskając przyciski **W PRZÓD** oraz **W TYŁ**.
10. W celu skomunikowania się z zewnętrznym urządzeniem posiadającym moduł Bluetooth należy **wybrać przyciskiem MODE (M) tryb Bluetooth** oraz przy włączonym Bluetooth w urządzeniu, wybrać na nim połączenie z **Bluetooth**. Odtwarzaniem muzyki można wtedy sterować bądź z zewnętrznego urządzenia, bądź też przyciskami na przednim panelu.
11. Do wejścia **AUX** urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki za pomocą kabla mini jack 3,5 mm na przykład odtwarzacz MP3.
12. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia (port micro-USB Line-DC-5V) do ładowarki sieciowej 5V lub do komputera za pomocą dołączonego kabelka USB. Sygnalizowane jest to świeceniem się **diody LED**.
13. **Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin!** Po tym okresie należy przerwać ładowanie urządzenia. **Nie należy używać głośnika podczas ładowania!**

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.
- Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

