

Obieraczka do ziemniaków

Instrukcja obsługi



I. Informacje ogólne

Maszynka do kartofli przeznaczona jest do obierania ziemniaków starych jak i nowych, młodych ziemniaczków. Nadaje się ona również do obierania innych warzyw korzeniowych. Warzywa korzenne o podłużnych kształtach (jak na przykład **marchew**) dobrze jest wcześniej podzielić wzdłuż na krótsze fragmenty.

Dzięki specjalnej technologii zastosowanej w maszynie do obierania warzyw Ty i Twoja rodzina może się **czuć bezpiecznie**. Obieraczka posiada zabezpieczenie przed włączeniem - nie zadziała, dopóki pokrywa nie będzie prawidłowo nałożona i zabezpieczona. Nie ma obawy, iż maszynka włączy się, gdy ktoś włoży do niej rękę.

II. Obsługa

Przed pierwszym użyciem należy umyć w ciepłej wodzie miskę i tarkę. Dokładnie wysuszyć. Przed każdym użyciem otworzyć schowek na kabel i rozwinąć go. Upewnić się, że miejsce na którym chce się postawić urządzenie jest gładkie i suche. Potem położyć urządzenie i z góry zamknąć. Zapobiegnie to poruszaniu się urządzenia w trakcie pracy. Przed podpięciem do prądu upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „wyłączone”.

1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji 0.) Upewnić się, że wszystkie części (podstawa z silnikiem, miska, tarka) są dobrze nałożone. Jeśli nie są urządzenie nie zadziała.
2. Nalać do miski 2 lub 3 szklanki wody. Włożyć maksymalnie 1 kg ziemniaków. Dobrze zamknąć pokrywę.
3. Włączyć urządzenie (pozycja I).
4. Ziemniaki będą obrane w 2 min. (chyba, że ziemniaki mają nieregularny kształt- wtedy będzie potrzeba więcej czasu.) Nie włączać urządzenia jednorazowo dłużej niż na 4 minuty. Stan obrania ziemniaków można obserwować przez przezroczystą pokrywę.
5. Kiedy ziemniaki będą obrane należy wyłączyć urządzenie i wyjąć kabel z gniazdka.

6. Miskę, tarkę i pokrywkę należy zdjąć i opłukać w bieżącej, ciepłej wodzie.

III. Specyfikacja

- Napięcie zasilające : 220 - 240V
- Moc: 75W
- Ładowność: 1kg warzyw
- Czas obierania: około 2minuty (zależnie od ilości i kształtu ziemniaków)
- Wymiary: 27cm x 27cm x 26cm

IV. Środki ostrożności

- Sprawdzić czy napięcie w gniazdku jest równe napięciu na etykiecie urządzenia
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami - grozi porażeniem prądem
- Nie używać urządzenia do innych celów niż przeznaczony
- Przed czyszczeniem czy manipulacji częściami urządzenia, należy zawsze wcześniej wyciągnąć kabel z gniazdka
- Nie kłaść urządzenia w pobliżu gorących przedmiotów jak gazowe czy elektryczne kaloryfery
- Przed włożeniem ziemniaków do urządzenia upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „wyłączone”
- Maksymalne pojemność urządzenia to 1 kg. Maksymalny czas nieprzerwanej pracy to 4 minuty. Nie należy przekraczać tego czasu. Przed kolejnym włączeniem należy odczekać 4 minuty
- Tarka jest bardzo ostra. Zachować ostrożność podczas mycia jej powierzchni
- Nie podnosić wieka miski w trakcie pracy urządzenia
- Nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia
- Urządzenie przechowywać z dala od dzieci - nawet gdy jest ono wyłączone!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

