

PAS ODCHUDZAJĄCY VIBRA TONE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Informacje ogólne

Technologia masażu mięśni poprzez wibracje przynosi znaczące korzyści, więc już od teraz zacznij się nimi cieszyć! Pas Vibra Tone zostanie Twoim najbliższym sprzymierzeńcem, możesz go wziąć ze sobą gdziekolwiek idziesz. Upewnij się, że przeczytałeś uważnie całą instrukcję zanim użyjesz Vibra Tone.

Pas Vibra Tone:

- Pomaga w uwolnieniu i rozbiciu tłuszczu, który następnie jest usuwany przez system limfatyczny organizmu
- Sprzyja dobremu trawieniu i oczyszczaniu skóry poprzez poprawę zdolności organizmu do wchłaniania substancji odżywczych
- Stymuluje cyrkulację krwi
- Łagodzi napięcie mięśniowe
- Kształtuje i usprawnia główne partie mięśni ciała, co poprawia sprawność fizyczną i zmniejsza przyczyny powstawania kontuzji
- Stymuluje i masuje komórki pod skórą i poprawia ich funkcjonowanie
- Łagodzi stres i relaksuje
- Łagodzi zakwasy mięśni powstałe przy intensywnym treningu

3. Nakładanie pasa

- Oddziel dwie tylne części systemu mocowania pasa
- Owiń pas Vibra Tone wokół części ciała nad którą chcesz popracować i zamocuj z tyłu tak, aby pas dobrze przylegał.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej
- **UWAGA** : Urządzenia nie należy jednorazowo użytkować dłużej niż 30 minut

4. Używanie pilota

Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie. Usłyszysz krótki dźwięk i włączy się czerwona lampka POWER pokazująca, że pas jest gotowy do użycia. Możesz teraz wybrać jeden z dwóch trybów: Automatic Mode (tryb automatyczny) albo Manual Mode (tryb ręczny)

Automatic Mode

Tryb automatyczny posiada kombinacje rytmów wibracji zaprojektowanych specjalnie po to, by uczynić każde użycie Vibra Tone przyjemnym doznaniem

1. Naciśnij raz przycisk MODE na pilocie aby aktywować tryb automatyczny. Zaświeci się czerwona lampka AUTO która oznacza, że tryb automatyczny został aktywowany. Tryb automatyczny posiada wyselekcjonowane kombinacje rytmiczne wibracji, które zapewniają wszystkie korzyści płynące z masażu wibracyjnego
2. Dopasuj intensywność naciskając „+” by zwiększyć ją i „-” by ją zmniejszyć

Manual Mode

Tryb ręczny posiada jeden stały rytm wibracji specjalnie zaprojektowany by z łatwością wybierać intensywność odpowiednią do danego momentu i potrzeby.

1. Naciśnij przycisk MODE dwa razy aby uaktywnić tryb ręczny. Zapali się czerwona lampka MANUAL, która oznacza, że tryb ręczny został aktywowany. Wszystko co musisz zrobić to nacisnąć „+” aby zwiększyć intensywność albo „-” by ją zmniejszyć

Możesz zmieniać jeden tryb na drugi poprzez naciśnięcie przycisku MODE.

Vibra Tone wyłączy się automatycznie po 15 minutach użytkowania.

Kiedy zakończysz użytkowanie naciśnij przycisk ON/OFF, lampka POWER zgaśnie i wtedy możesz odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej

6. Uwagi i środki ostrożności

- Kobietom ciężarnym nie wolno używać tego urządzenia
- Jeżeli bierzesz jakiegokolwiek leki, przed przystąpieniem do używania sprzętu, skonsultuj się z fizyoterapeutą
- Nie używaj Vibra Tone 30 min przed i po posiłku
- Nie trzymaj urządzenia podłączonego do prądu jeżeli go nie używasz
- Nie kładź urządzenia pod ciężkimi przedmiotami
- Nie demontuj, modyfikuj i nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie
- Nigdy nie używaj urządzenia jeżeli uszkodzony jest kabel, wtyczka zasilająca. Nie podłączaj urządzenia do gniazda z defektem

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

