

**WAGA KUCHENNA ŁYŻKA 200 g / 0,1 g
MODEL: AG445**



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne


Bardzo dokładna elektroniczna waga kuchenna w formie łyżki.

Cechy produktu:

- Produkt wysokiej jakości.
- Bardzo praktyczna do odmierzania niewielkich ilości sypkich lub ciekłych produktów.
- Funkcja automatycznej kalibracji.
- Funkcja odliczania wagi pojemnika - Przycisk Tare.
- Zasilanie akumulatorowe i energią słoneczną.
- Waga samoczynnie się wyłącza gdy nie jest używana.

Cechy wyświetlacza:

- Duży, czytelny.
- Pięcicyfrowy.
- Wyświetlacz LCD.
- Wyświetla: wagę w g/ct/dw/gn.
- Wyświetla: wyczerpanie baterii (LO).
- Wyświetla: przeciążenie (0 - LD).
- Wyświetla: niestabilność ważonego produktu (OUT2).



Specyfikacja:

- Maks. Waga: 200 g.
- Dokładność: 0,1 g.
- Duży, czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz LCD 1,3".
- Sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania baterii oraz błędów pomiarowych.
- Samoczynne wyłączenie po około 60 sekundach.
- Zasilanie: 1x bateria CR2032 akumulatorowa 3,6V (w zestawie).
- Wymiary całkowite: 23 x 5,6 x 2,2 cm, Wymiary łyżki: 6,7 x 4,8 x 2,2 cm.

W zestawie:

- Waga Kuchenna Łyżka.
- Bateria CR2032.

2. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy włożyć Baterie CR2032 do wnętrza wagi.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk „ I ”.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 należy wybrać jednostkę pomiaru (g, ct, dw, gn) używając przycisku oznaczonego jako „ U ”.
- Następnie można położyć na wadze ważony produkt i po chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu.

- Waga po 60 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk „ I ”.
- Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis „LO” należy wymienić baterie na nowe.

W razie wyświetlania niewłaściwej wagi należy skalibrować urządzenie:

- Po włączeniu urządzenia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk „ U ” do czasu pojawienia się napisu „CAL”.
- Następnie wcisnąć ponownie przycisk „ U ” w tym momencie napis „CAL” zacznie migać, gdy pojawi się napis 200 g należy umieścić na łyżce odważnik 200 g.
- Jeśli podczas kalibracji łyżka będzie stabilna na wyświetlaczu pojawi się „PASS”, jeśli nie „FAIL” - będzie trzeba ponownie kalibrację.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „0 - LD” należy niezwłocznie odciążyć wagę ponieważ ważony towar jest za ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i może nieodwracalnie uszkodzić jej precyzyjne elementy.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Do czyszczenia wagi nie należy używać chemicznych i wywabiających środków czyszczących. W celu wyczyszczenia wagi zaleca się używanie miękkiej wilgotnej ściereczki.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na pomiar.
- Waga jest urządzeniem precyzyjnym. Unikaj należy mocnych uderzeń, nie należy pozostawiać na wadze ciężarów przez dłuższą chwilę.
- Zawsze starać się ułożyć ważony produkt centralnie na łyżce.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Używać w temperaturze 10-30 stopni Celsjusza.
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest bardzo czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna informacja, sprawdzić należy, czy bateria umieszczona została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
- W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.