

PRZENOŚNA SUSZARKA DO PAZNOKCI

MODEL: AG342



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Przenośna suszarka do paznokci jest bardzo prosta w użyciu niezbędna gdy chcesz szybko wysuszyć świeżo pomalowane paznokcie. Wystarczy, że pomalujesz paznokcie a następnie włożysz dłoń lub stopę pod suszarkę. Po uruchomieniu produktu poczujesz **ciepły wiaterek, który w mig wysuszy świeżo nałożony lakier.**

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Niezbędny produkt do manicure i pedicure,
- Podręczna suszarka do paznokci o kompaktowych wymiarach i małej wadze - idealna do zabrania w podróż.
- Urządzenie przydatne zarówno dla amateerek jak i profesjonalnych kosmetyczek.
- Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko.

Specyfikacja:

- Kolor: biały
- Zasilanie: 2 x baterie AA R6 (brak w zestawie)
- Wymiary: 160mm x 110mm x 70mm
- Waga: 70g

2. Obsługa

- Podważ pokrywę baterii i włoż do środka 2 baterie alkaliczne lub akumulatory AA R6 zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/- . Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.
- Bardzo łatwa w obsłudze: suszarka włącza się automatycznie ,wystarczy położyć na niej dłoń lub stopę (należy wcisnąć dolną ściankę)

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wkładając baterie musisz stosować się do oznaczeń +/-.
- Używaj wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorów tego samego producenta.
- Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
- Nigdy nie ładuj zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
- W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia musisz wyciągnąć baterie!

*** W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.**

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.