



OSTRZAŁKA ELEKTRYCZNA DO NOŻY USB AG422D INSTRUKCJA OBSŁUGI

Doskonałej jakości, elektryczna ostrzałka do noży. To zaawansowane narzędzie zapewni należyte i kompleksowe naostrzenie nawet najtępszych i najbardziej zaniedbanych noży dzięki zastosowaniu aż 3 gniazd ostrzących w różny sposób. Ostrzenia wstępnego dokonujemy w gnieździe z przodu ostrzałki, następnie nóż wygładzamy w górnej części osłoniętej plastikiem, a na końcu polerujemy go na podkładce w tylnej części urządzenia. Sprawdź sam jak szybko doprowadzisz swoje kuchenne noże do porządku i pełnej sprawności.

Cechy produktu:

- Najszybsza, elektryczna ostrzałka na rynku.
- Trzy etapy ostrzenia (ostrzenie wstępne, precyzyjne wygładzanie oraz polerowanie) pozwolą przygotować ostrza noża jak w profesjonalnej kuchni.
- Ostrzenie w kształt litery V przynoszące największą efektywność.
- Wysokiej jakości obudowa z tworzywa odpornego na zabrudzenia!
- Kompaktowy rozmiar. Zmieści się w każdej kuchni i w każdej szufladzie.
- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) + metal
- Zasilanie: USB (5V DC)
- 3 gniazda do różnych etapów ostrzenia
- Wymiary: 23,5 cm x 9 cm x 6,5 cm
- **Kolor: biały z czarnymi elementami**

2. Instrukcja obsługi:

1. Podłącz ostrzałkę do portu USB 5V DC (komputer, powerbank, ładowarka sieciowa)
2. Uruchom urządzenie wciskając przycisk zasilania I/O w pozycję I.
3. Urządzenie umożliwia trzy etapy ostrzenia noży i ostrzy.
4. Umieść ostrze w wystającym gnieździe na froncie urządzenia, aby przeprowadzić ostrzenie wstępne.
5. Następnie wsuń ostrze w gniazda w górnej części, aby dokładnie je wygładzić.
6. Na samym końcu wypoleruj ostrze wykorzystując do tego nakładkę na tylnej części ostrzałki.
7. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk zasilania I/O w pozycję O.

3. Uwagi i środki ostrożności:

- UWAGA: Urządzenie zawiera ostre elementy. Chronić przed dziećmi.
- Jeżeli planujesz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas odłącz je od zasilania (portu USB).
- Obudowę urządzenia czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
- Chronić urządzenie przed gorącem i wilgocią.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

