



TURYSTYCZNA SUSZARKA DO WŁOSÓW ZIELONA AG440H INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Suszarka do włosów AG440H to kompaktowe urządzenie o mocy 400W, zaprojektowane z myślą o codziennej stylizacji i pielęgnacji włosów. Wyposażona w funkcję jonizacji, która zapobiega elektryzowaniu się włosów, poprawia ich kondycję i nadaje im naturalny połysk. Zintegrowany dyfuzor pozwala modelować loki i zwiększać objętość fryzury. Dzięki niewielkim rozmiarom i składanej ręczce doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży.

Cechy produktu:

- Funkcja jonizacji poprawiająca wygląd i kondycję włosów
- Wymienny dyfuzor do stylizacji loków i zwiększania objętości
- 2-stopniowa regulacja nadmuchu
- Składana ręczka dla wygodnego przechowywania
- Małe rozmiary – idealna do walizki lub kosmetyczki
- Ochronna kratka wlotu powietrza
- Nowoczesny design i lekka konstrukcja

Specyfikacja:

- Zasilanie: 220–240V ~ 50/60Hz
- Moc: 400W
- Ilość poziomów nadmuchu: 2
- Funkcja jonizacji: tak
- Składana ręczka: tak
- Waga: ok. 300g
- Wymiary: ok. 13 x 12 x 7 cm
- Kolor: czarno-fioletowy
- Materiał: tworzywo ABS

2. Instrukcja użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrym stanie technicznym.
- Rozłóż ręczkę suszarki i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Wybierz odpowiedni poziom nadmuchu za pomocą suwaka lub przycisku.
- Kieruj strumień powietrza na wilgotne lub suche włosy, trzymając urządzenie w bezpiecznej odległości.
- W przypadku chęci stylizacji loków lub dodania objętości, zamontuj dyfuzor przed włączeniem urządzenia.
- Po zakończeniu suszenia wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
- Odczekaj aż suszarka ostygnie przed schowaniem lub czyszczeniem.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w warunkach dużej wilgotności (np. w wannie lub pod prysznicem).
- Przechowuj suszarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Czyść suszarkę wyłącznie po odłączeniu od zasilania i wystygnięciu, używając suchej ściereczki.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych suszarki.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

Shenzhen Transhow Industrial Ltd
Shenzhen China
Bushu Lu No.283, Buji, Shenzhen, China
mail: transhowindustrial@gmail.com

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.



Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.