

**WYCISKARKA DO CYTRUSÓW
MODEL: AG477**



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektryczna wyciskarka owoców - szybko i łatwo sporządź zdrowy naturalny sok z Twoich ulubionych owoców.

Cechy produktu:

- Produkt wysokiej jakości.
- Wielofunkcyjna wyciskarka do soków - niezbędna w każdym domu.
- Klasyczna konstrukcja kopuły gwarantuje wydajne wyciskanie soku.
- Można stosować do wyciskania cytryny, pomarańczy, limonki i innych owoców cytrusowych.
- Wysoka wydajność bez utraty wartości odżywczych.
- Krawędź pojemnika na sok wyposażona w dzióbek ułatwiający nalewanie.
- Wymiary: 10 x 10 x 14 cm.
- Zasilanie: 4x bateria AA 1,5V bądź 6V AC Adapter (Brak w zestawie).
- Pojemność: 250ml.

W zestawie:

- Wyciskarka.

2. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy włożyć Baterie 4 x AA 1.5V do wnętrza urządzenia, bądź podłączyć pod zasilanie.
- Rozetnij owoc i umieść jedną połówkę w stożku wyciskającym.
- Urządzenie nie posiada włącznika aby uruchomić należy przycisnąć i przytrzymać cytrusem stożek wyciskający.
- Upewnij się, że podczas pracy urządzenie stoi stabilnie.
- Po każdym użyciu wyciskarki wyczyść stożek wyciskający jak i filtr miąższu (służy do wyłapywania pestek)

3. Uwagi i środki ostrożności

- Zwróć uwagę aby napięcie wyciskarki było zgodne z napięciem w gniazdku do którego ją podłączasz.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Do czyszczenia nie należy używać chemicznych i wywabiających środków czyszczących. W celu wyczyszczenia urządzenia zaleca się używanie miękkiej wilgotnej ściereczki.
- W przypadku wyciskania różnych rodzajów owoców np. pomarańcz i grejpfrutów zalecane jest umycie części wyciskającej oraz pojemnika na sok pod bieżącą wodą.
- Urządzenie przeznaczone jest do wyciskania soku z owoców o miękkim miąższu, takich jak pomarańcze, cytryny itp. Urządzenia nie należy używać do twardych owoców.
- Owoce (pomarańcze cytryny, grejpruty itp.) należy przecinać na pół (poziomo).
- Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli się przegrzeje, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.
- Jeżeli wyciskarka jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nigdy nie myć części elektronicznej w zmywarce.
- Wymień baterie, kiedy wyciskarka nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest bardzo czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
- W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.



Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.