

ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA

model: AG51A



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup elektronicznej wagi kuchennej.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Zastosowanie

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć izolację z baterii.
- Wybrać jednostkę pomiaru (kg / lb) używając przycisku UNIT.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk TARE/ON.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można położyć na szklanej tacce ważony produkt i po chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu.
- Aby odjąć wagę opakowania, należy położyć opakowanie produktu na tacce, nacisnąć przycisk TARE/ON i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
- Waga po 1 minucie bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk TARE/ON.

2. Obsługa

- **o-Ld – PRZECIĄŻENIE** - zbyt duża waga produktu. Pomiar jest możliwy tylko do 5kg. Jeżeli pojawi się taki komunikat należy niezwłocznie usunąć ważone produkty z wagi,

gdyż może ona ulec uszkodzeniu.

- **Lo – SŁABA BATERIA** - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru.

3. Specyfikacja

- Precyzyjny czujnik nacisku
- Jednostki pomiaru: kg / lb
- Maksymalny nacisk: 5kg
- Minimalny nacisk: 2g
- Dokładność: 1g
- Wyświetlacz LCD 45x15 mm
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik przeciążenia
- Wskaźnik słabej baterii
- Zasilanie: 1 bateria litowa CR2032 3V

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze staraj się ułożyć ważony produkt centralnie na szklanej tacce.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyładowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie rozmontowywać na części.
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

