

WAGA SKLEPOWA ELEKTRONICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nowoczesna, elektroniczna waga sklepowa o dużej dokładności została stała starannie zaprojektowana i w warunkach normalnej eksploatacji powinna służyć przez wiele lat.

1. Przygotowanie do użycia

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć folię ochronną z szalki
- Postaw wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni i sprawdź czy pęcherzyk powietrza w poziomicy widzialnej na panelu sterującym urządzenia jest idealnie na środku. Jeżeli nie, wypoziomuj wagę za pomocą regulowanych nóżek
- Podłącz wagę do prądu by naładować wewnętrzny akumulator
- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem ważenia waga pozostawała włączona przez 10min, pozwoli to na lepszą kalibrację i dokładniejsze wyniki ważenia

2. Podstawowe operacje

- **Zerowanie** – jeżeli na wadze nie znajdują się żadne produkty, a mimo to wskaźnik wagi pokazuje wartość różną od „0”, naciśnij przycisk ZERO by wykalibrować system. Zapali się dioda o symbolu „ZERO”
- **Ważenie** – Upewnij się, że pali się dioda ZERO, umieść na szalce wybrany produkt i po ustabilizowaniu się wagi, odczytaj wynik z wyświetlacza „WEIGHT”
- **Tarowanie** – Umieść pojemnik/tackę na szalce i naciśnij przycisk TARE. Zapali się dioda o symbolu „TARE” i waga pojemnika będzie odejmowana od wagi zawartości. Aby wyłączyć tą funkcję należy zdjąć pojemnik z szalki i ponownie nacisnąć przycisk TARE
- **Przeciążenie wagi** – gdy umieścisz na szalce zbyt duży ciężar, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Niezwłocznie zdejmij nadmiarowy ciężar z wagi, w przeciwnym wypadku waga może ulec uszkodzeniu
- **Ceny towarów** – Kiedy wyświetlacz „WEIGHT” wskazuje wagę produktu umieszczonego na szalce wprowadź za pomocą przycisków 0-9 i „.” ustaloną cenę produktu za 1kg. Wprowadzona cena pojawi się na wyświetlaczu „UNIT PRICE”, a wyświetlacz „TOTAL PRICE” pokaże obliczoną cenę towaru umieszczonego na szalce. By skasować wprowadzoną cenę naciśnij przycisk „C”

3. Operacja dodawania cen

- **Przygotowanie** – przed każdą operacją dodawania, upewnij się, że szalka wagi jest pusta
- Połóż pierwszy ważony produkt na szalce, wprowadź cenę za 1kg
- Naciśnij przycisk „M+” - waga produktu i jego cena zostanie wprowadzona do pamięci
- Zdejmij produkt z szalki, a następnie połóż następny produkt i wprowadź jego cenę
- Ponownie naciśnij przycisk „M+” - wyświetli się łączna waga i łączna cena za oba produkty
- Możesz w ten sposób sumować ceny i wagi do 99 produktów. By wyjść z trybu dodawania cen naciśnij przycisk „C” w dowolnym momencie

3. Specyfikacja

- Zakres ważenia: 200g – 30kg
- Precyzja: 600g*2g, 3kg*1g, 6kg*2g, 15kg*5g, 30kg*10g
- Pamięć: 8 cen jednostkowych, 99 operacji dodawania
- Zasilanie: 110/230V i wbudowany akumulator
- Funkcja autowylączania
- Szalka nierdzewna o wymiarach 34 cm x 22,5cm
- Wymiary całkowite: 35,5cm x 33,5cm x 11,5cm

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Chronić wagę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, wodą i temperaturami przekraczającymi 50 stopni Celsjusza
- Nie ustawiaj wagi w pomieszczeniach o dużej wilgotności i w pobliżu nawilzaczy powietrza
- Nie ustawiaj wagi w pobliżu dużego pola magnetycznego np w bliskiej odległości od głośników – silne pole magnetyczne może uszkodzić precyzyjne elementy wagi
- Ustawiaj wagę zawsze na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar**
- Nie próbuj naprawiać wagi samodzielnie – zgłoś się do autoryzowanego serwisu
- Bateria wagi musi być prawidłowo naładowana po każdym rozładowaniu. Generalnie czas ładowania powinien wynosić 1-2h po 1 godzinnym używaniu wagi na zasilaniu baterijnym. W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora, ładuj go przez 24h
- Zaleca się przed rozpoczęciem ładowania baterii wyłączyć wagę. Przyspieszy to proces ładowania i przedłuży żywotność baterii
- Nigdy nie podłączaj akumulatora w odwrotnej polaryzacji. Zawsze upewnij się, że znaczniki + i – na wadze pokrywają się z tymi na baterii

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

