

KUCHENKA ELEKTRYCZNA

Model: AG553A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy zachować podstawowe środki ostrożności podczas używania produktu, w tym następujące:

1. Upewnij się, że wartość napięcia podanego na tabliczce znamionowej produktu jest zgodna z napięciem w gniazdku elektrycznym.
Napięcie znamionowe: 220-240V, 50/60HZ, 1000W
2. W celu zapewnienia stałej ochrony przed ryzykiem porażenia prądem, podłączaj urządzenie do prawidłowo uziemionych gniazd.
3. Nie pozostawiaj kuchenki bez dozoru, kiedy jest ona włączona. Odłącz przewód elektryczny, kiedy nie jest on używany i przed rozpoczęciem konserwacji.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostali pouczeni, jak korzystać z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
7. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi, gdy jest w nich kabel, ani nie ciągnij za przewód wokół ostrych krawędzi i narożników. Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
8. Nie należy używać przedłużaczy ani gniazd z niewystarczającą wydolnością przewodzenia prądu elektrycznego.
9. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Nie korzystaj z urządzenia otwartymi blokadami.
10. Korzystanie z akcesoriów, które nie są dostarczane lub sprzedawane przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub inne uszkodzenia.
11. Nie podgrzewać na kuchenke zamkniętych ani szklanych słoików. Ciśnienie, które wytworzy się w takim pojemniku może go rozsadzić.
12. Nie umieszczać żadnych materiałów łatwopalnych w pobliżu kuchenki.
13. Urządzenie mocno nagrzewa się w czasie pracy, nie dotykaj żadnych metalowych części podczas pracy kuchenki.
14. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
15. Czyść urządzenie za pomocą szmatki z odrobiną mydła z wodą.
16. Nie wrzucaj urządzenia do wody!

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Rozpakuj kuchenkę i ustaw ją na równej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Podłącz kuchenkę do prądu.
2. Przy pierwszym użyciu włącz kuchenkę ustawioną na maksymalną temperaturę na okres 15-20minut. Następnie pozostaw do ostygnięcia. Po tej operacji kuchenka jest gotowa do użycia.

UŻYTKOWNANIE

1. Postaw na środek kuchenki naczynie, którego średnica nie jest mniejsza niż 14cm.
2. Pokrętką regulacyjną ustaw wymaganą moc kuchenki (w zakresie 1-5).
3. Po skończonym gotowaniu przekręć pokrętkę regulacyjną w pozycję 'OFF' i pozostaw kuchenkę do ostygnięcia.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.



Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER
APTEL Adam Pawlak sp.j.
<http://www.aptel.pl>