



MASZYŃKA DO STRYŻENIA + TRYMER

model: AG638B INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezprzewodowa maszynka do strzyżenia włosów, twarzy i brody z funkcjonalnością trymera. Urządzenie w szybki i komfortowy sposób przystrzyże każdy zarost i wyrówna linię owłosienia jak rasowy trymer. Maszynka została wyposażona w akumulator oraz dodatkowy kabel sieciowy, co umożliwia użytkowanie go zarówno jak urządzenie bezprzewodowe jak i zasilanie go z sieci elektrycznej. Specjalne, precyzyjne ostrza o wzmocnionej wytrzymałości zapewnią dokładne i równe golenie każdej partii twarzy. Trymer informuje nas o rozładowującej się baterii dzięki wyposażeniu w diodę sygnalizacyjną. Wygodę użytkowania znacznie zwiększa duży przycisk zasilania w formie suwaka z pewnym przeskokiem.

W komplecie z urządzeniem znajdują się również wszelkie niezbędne akcesoria, takie jak standardowe nakładki do strzyżenia, dodatkowe trymery do nosa i twarzy, olejek i szczoteczka do czyszczenia oraz kabel zasilający (służący również do ładowania akumulatora).

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Maszynka zapewnia szybkie strzyżenie i pielęgnację zarostu w obrębie twarzy.
- Specjalne, precyzyjne i wzmocnione ostrza gwarantują dokładność procesu golenia.
- Wbudowany akumulator umożliwia użytkowanie urządzenia w dowolnym miejscu bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej.
- Dioda sygnalizacyjna informuje o poziomie rozładowania baterii, a wygodny suwak przycisku zasilania umożliwia szybkie włączenie i wyłączenie urządzenia w dowolnym momencie.
- W komplecie z urządzeniem znajdują się wszystkie podstawowe akcesoria, takie jak nakładka do strzyżenia, olejek i szczoteczka do konserwacji sprzętu oraz kabel do ładowania akumulatora.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne + metal
- Moc: 3W
- Zasilanie: wbudowany akumulator
- Ładowanie z sieci elektrycznej: 100-220V 50/60Hz
- Długość kabla: 60 cm
- Dioda sygnalizacyjna
- Możliwość regulacji długości strzyżenia
- Ostrza o wysokiej wytrzymałości
- Przycisk zasilający ON/OFF
- Wymiary maszynki: 16 cm x 4 cm x 3,5 cm

2. Instrukcja obsługi:

- Przed pierwszym uruchomieniem upuść 1-2 krople olejku (w zestawie), na ostrza maszynki.
- Umieść nasadkę na ostrzach maszynki (standardowo osadzona jest nasadka do strzyżenia)
- Aby zmienić pożądaną długość strzyżenia, na nasadkę strzygącą nałóż jedną z 4 nasadek dystansujących (3 / 6 / 9 / 12 mm).
- Aby zmienić nakładkę (na jeden z dwóch dodatkowych trymerów), należy pewnym ruchem w górę ściągnąć nakładkę strzygącą i umieścić tam inną nakładkę (ułatwia to odpowiednia perforacja maszynki oraz gwintów każdej nakładki)
- Uruchomienie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku włącznika na korpusie urządzenia.
- **Nie używaj maszynki w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!**
- W przypadku rozładowania się wbudowanego akumulatora podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Podczas ładowania (podłączenia do sieci elektrycznej) dioda wskazuje kolor czerwony. Po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor świecenia na zielony. **Należy wtedy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, aby nie uszkodzić akumulatora!**

3. Uwagi i środki ostrożności:

- Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.
- Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
- Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
- Nie używaj maszynki w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki.
- Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
- Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwiisał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszynka lub dotykał powierzchni nagrzaných.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

