



# ZEGAR BUDZIK SNAJPER IR + PISTOLET

## AG642

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budzik snajpera z tarczą i pilotem w kształcie pistoletu to genialny gadżet i doskonały pomysł na prezent dla każdego śpiocha! Jeśli masz problemy ze wstawaniem bądź nie możesz wywlec z łóżka Twojej drugiej połówki poważnie weź pod uwagę niniejsze rozwiązanie :) Jedyną możliwość wyłączenia ustawionego alarmu (domyślnego bądź też własnego, wcześniej nagranych i wystarczająco irytującego dźwięku) to wycelowanie pistoletem (pilotem) w stronę tarczy i skierowanie na niej wiązki podczerwieni. To nie tylko skuteczna metoda na pobudkę (budzik podniesie nawet umarłego), ale również świetna zabawa! Nawet nie zauważysz momentu od którego zechce Ci się w końcu odrywać głowę od poduszki! Urządzenie nie wymaga dostępu do sieci elektrycznej. Do jego zasilania wystarczy komplet 6 baterii typu AA 1,5V.

#### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Niezwykle skuteczny sposób na pobudkę! Wyjątkowo irytujący alarm podniesie umarłego i trzy sąsiednie klatki w bloku :)
- Nie ma możliwości prostego wyłączenia alarmu i zasnania do szkoły lub pracy. Budzik da się wyłączyć jedynie celną wiązką podczerwieni z dołączonego w zestawie pilota, skierowaną prosto w tarczę! W ostateczności można zawsze wyciągnąć baterie...
- Możliwość nagrania własnego dźwięku alarmu i ustawienia go zamiast domyślnego.
- To nie tylko skuteczny budzik, ale również doskonały gadżet i fajna zabawa na rozpoczęcie dnia.
- Budzik nie wymaga dostępu do prądu z sieci elektrycznej. Do jego zasilania wystarczy komplet 6 baterii typu AA 1,5V.

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Bardzo czytelny wyświetlacz LCD
- 2 tryby gry
- Możliwość nagrywania własnych dźwięków jako alarmu
- Wybór odgłosu alarmu (własne nagranie bądź alarm domyślny)
- **Zasilanie: 6x bateria AA (brak w zestawie!)**
- Wymiary budzika: 14,5 cm x 14 cm x 14 cm
- Wymiary pilota (pistoletu): 14 cm x 11,5 cm x 2 cm

## 2. Instrukcja obsługi:

Umieść 4 baterie AA w zegarku oraz 2 baterie AA w pistolecie pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -). Aby wymienić baterie należy odkręcić pokrywki wkrętakiem krzyżakowym i po umieszczeniu baterii we wnętrzu, skrócić całość ponownie. Obrazki ilustrujące proces wymiany baterii znajdują się w papierowej instrukcji obsługi w pudełku.

### A. Ustawienie czasu:

Przytrzymaj przycisk M przez 3 sekundy aż zacznie mrygać wskazanie godziny. Następnie kolejno wciskaj przycisk S, aż do ustawienia prawidłowej godziny. Ponownie, pojedynczo wcisnij przycisk M aż zacznie mrygać wskazanie minuty. Następnie kolejno wciskaj przycisk S, aż do ustawienia prawidłowej minuty. Po ustawieniu prawidłowej godziny oraz minuty, zatwierdź ustawienia wciskając przycisk M.

### B. Ustawienie alarmu:

Krótko wcisnij przycisk M aby przejść do trybu budzika. Następnie przytrzymaj przycisk M przez 3 sekundy aż na wyświetlaczu zacznie błyskać ikona dzwonka. Teraz możesz wcisnąć przycisk S aby aktywować (bądź dezaktywować) alarm.

W kolejnym kroku zdecyduj czy ustawiasz alarm w trybie normalnym czy „okrutnym”, wybierając tryb normal albo tryb hard poprzez pojedyncze wciśnięcie przycisku M.

Kolejne wciśnięcie przycisku M uruchomi ustawianie czasu alarmu. Zacznie mrygać wskazanie godziny. Kolejnymi, szybkimi wciśnięciami przycisku S zmieniamy godzinę alarmu na pożądaną.

Następnie wciskamy przycisk M, aby przejść do ustawienia minuty alarmu. Zacznie mrygać wskazanie minuty. Kolejnymi, szybkimi wciśnięciami przycisku S, zmieniamy minutę alarmu na pożądaną.

Po ustawieniu godziny oraz minuty alarmu, zatwierdź ustawienia wciskając przycisk M.

Opis trybu normal: Alarm będzie dzwonił ciągle przez 3 minuty, aż do przejścia w tryb drzemki. Jeżeli nie został przez ten czas dezaktywowany, będzie się uruchamiał w cyklach co 5 minut (jak standardowy tryb drzemki). Jeżeli alarm jest aktywny wyświetlacz zegarka jest podświetlony oraz pali się ikona dzwonka. Aby zapauzować alarm, należy oddać 1 celny strzał w tarczę albo wcisnąć przycisk M. Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ponadto przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy.

Opis trybu hard: Alarm będzie dzwonił ciągle przez 3 minuty, aż do przejścia w tryb drzemki. Jeżeli nie został przez ten czas dezaktywowany, będzie się uruchamiał w cyklach co 5 minut (jak standardowy tryb drzemki). Jeżeli alarm jest aktywny wyświetlacz zegarka jest podświetlony oraz pali się ikona dzwonka. Aby zapauzować alarm, należy oddać 5 celnych strzałów w tarczę albo wcisnąć przycisk M. Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ponadto przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy.

### C. Ustawienie celowania (tryb gry):

Wcisnij przycisk MODE aby wejść do trybu gry. Następnie wcisnij przycisk SET, aby wybrać tryb GAME 1 albo GAME 2. Ponownie wcisnij przycisk MODE aby zatwierdzić swój wybór.

GRA 1: Strzelanie do tarczy przez określony czas.

GRA 2: Celne strzelenie do tarczy określoną ilość razy.

Aby przejść z powrotem do trybu zegarka, wcisnij przycisk MODE podczas gry.

## D. Nagrywanie i odtwarzanie własnego dźwięku alarmu. Zmiana dźwięku budzika:

Aby rozpocząć nagrywanie przytrzymaj przycisk nagrywania ( . ), aż do usłyszenia dźwięku beep. Nagrywanie dźwięku rozpoczęło się i potrwa aż do kolejnego sygnału beep.

Aby odtworzyć nagrany dźwięk przytrzymaj przycisk PLAY. Odtwarzanie rozpocznie się.

Aby zmienić dźwięk alarmu (podstawowy / własny dźwięk) odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj około 10 sekund. Następnie przesun suwak z tyłu urządzenia w prawo – bliżej portu – aby urządzenie odtwarzało nasz własny alarm. Przesunięcie suwaka w lewo spowoduje odtwarzanie standardowego alarmu urządzenia.

## 3. Uwagi i środki ostrożności:

- **UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!**
- Nie zanurzaj żadnego z elementów zestawu w wodzie lub innej cieczy!
- Nie pozostawiaj zabawki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy wyłącz je i wyjmij baterie z zegarka oraz z pistoletu
- Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów.
- Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.

## Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

## Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

## Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

## OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

APTEL Sp. z o.o.  
15-680 Białystok, Polska  
ul. Produkcyjna 106B  
mail: [gpsr@aptel.pl](mailto:gpsr@aptel.pl)

## PRODUCENT:

Shenzen Transhow Industrial Ltd  
Shenzen China  
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen, China  
mail: [transhowindustrial@gmail.com](mailto:transhowindustrial@gmail.com)

