

DZWONEK BEZPRZEWODOWY 2 CETRALKI model: AG79a



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonekowej. Dzwonek i przycisk dzwonekowy są zasilane bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość radiowa. Dzwonek posiada stosunkowo duży zasięg działania, gdyż w terenie otwartym dochodzi on do 150m. Dzięki zastosowaniu dwóch centralek można sygnałem dźwiękowym objąć większy obszar np. parter i piętro budynku.

2. Instalacja przycisku

- Delikatnie podważyć tylną ściankę przycisku, a następnie ją zdjąć.
- Włożyć 1 baterię 23A 12V do wnętrza przycisku i z powrotem nałożyć tylną ściankę.
- Przymocować przycisk do ściany za pomocą dołączonej taśmy klejącej dwustronnej.

3. Instalacja centralek

- Zdjąć pokrywkę baterii dostępną na tylnej ściance centralki.
- Włożyć 2 baterie AA 1,5V do wnętrza centralki i z powrotem nałożyć pokrywkę.
- Za pomocą przycisku dostępnego na bocznej ściance centralki wybrać odpowiedni sygnał dźwiękowy.

- Przymocować centralkę do ściany za pomocą wcześniej przygotowanego bolca montażowego o szerokiej główce (na przykład wkręt lub gwóźdź).

4. Dostrajanie centralki i pilotów

- Centralki i pilot zostały sparowane fabrycznie przez co uzyskuje się pewność, iż zestaw zawsze będzie działał poprawnie i nie będzie zakłócany przez inne urządzenia tego typu dostępne w zasięgu.
- Po ukończeniu instalacji sprawdzić działanie całego zestawu poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku dzwonka. Jeżeli centralki nie reagują na naciśnięcie przycisku należy sprawdzić poprawność zainstalowania baterii i ewentualnie sprawdzić czy centralki nie znajdują się zbyt daleko nadajnika (pilota).

3. Specyfikacja

- Model: AG79a
- Zasilanie pilota: 1 x bateria 23A 12V
- Zasilanie centralek: 2x bateria AA 1.5V
- Czas działania: około rok przy uruchamianiu dzwonka 20 razy dziennie
- Sygnalizacja dźwiękowa: kilkadziesiąt dzwoneków do wyboru
- Sygnalizacja świetlna: tak
- Sterowanie: radiowe

4. W zestawie

- 2 centralki
- pilot
- bateria 23A 12V
- Instrukcja

4. Uwagi i środki ostrożności

- Nie instalować zestawu w miejscach mocno nasłonecznionych.
- Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.
- Ze względu na dużą głośność dzwoneków, nie instalować centralki bardzo blisko miejsc, w których przebywają domownicy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

